










# KD-NCB7S7PW9-BX

Séchoir à linge

FR Manuel d'utilisation

## Merci pour d'avoir choisi ce produit.

Ce Manuel d'utilisation contient d'importantes informations de sécurité et des instructions relatives au fonctionnement et à l'entretien de votre appareil. Veuillez prendre le temps de lire ce manuel avant d'utiliser votre appareil et conservez-le pour référence future.

| Icône   | Sous-titre                    | Description                                       |
|---|-------------------------------|---|
|  | <b>ATTENTION</b>              | Risque de blessures graves ou de décès            |
|  | <b>RISQUE D'ÉLECTROCUTION</b> | Tension dangereuse                                |
|  | <b>INCENDIE</b>               | Risque d'incendie                                 |
|  | <b>ATTENTION</b>              | Risque de blessures ou de dégâts matériels        |
|  | <b>REMARQUE IMPORTANTE</b>    | Informations sur le bon fonctionnement du système |
|  |                               | Lisez les instructions.                           |
|  |                               | Surface chaude                                    |

# CONTENTS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ.....</b>                                       | <b>3</b>  |
| 1.1. Sécurité électrique.....  | 3         |
| 1.2. Sécurité des enfants.....   | 4         |
| 1.3. Sécurité du produit.....  | 5         |
| 1.4. Utilisation appropriée.....   | 6         |
| 1.5. Installation sur une machine à laver.....                             | 8         |
| <b>2. INSTALLATION.....</b>  | <b>10</b> |
| 2.1. Raccordement à la sortie d'eau (avec tuyau de vidange en option)..... | 10        |
| 2.1.1. Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau.....                       | 10        |
| 2.2. Réglage des pieds.....  | 11        |
| 2.3. Raccordement électrique.....  | 11        |
| 2.4. Installation sous le comptoir.....                                    | 11        |
| <b>3. APERÇU.....</b>  | <b>12</b> |
| <b>4. PRÉPARATION DU LINGE.....</b>  | <b>13</b> |
| 4.1. Triage du linge à sécher.....   | 13        |
| 4.2. Préparation du linge à sécher.....                                    | 14        |
| 4.3. Capacité de charge.....   | 14        |
| <b>5. UTILISATION DU SÉCHOIR À LINGE.....</b>                              | <b>15</b> |
| 5.1. Panneau de commande.....  | 15        |
| 5.1.1. Bouton de sélection des programmes.....                             | 15        |
| 5.1.2. Indicateur électronique et fonctions supplémentaires.....           | 15        |
| 5.2. Sélection des programmes et tableau de consommation.....              | 16        |
| 5.2.1. Fonctions auxiliaires.....  | 17        |
| 5.2.2. Démarrage du programme.....   | 18        |
| 5.2.3. Progression du programme.....                                       | 19        |
| 5.3. Information sur l'éclairage du tambour.....                           | 19        |
| <b>6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....</b>                                      | <b>21</b> |
| 6.1. Nettoyage du filtre à peluches.....                                   | 21        |
| 6.2. Vidange du réservoir d'eau.....                                       | 21        |
| 6.3. Nettoyage du condenseur.....  | 22        |
| 6.4. Nettoyage du capteur d'humidité.....                                  | 22        |
| 6.5. Nettoyage de la surface interne du hublot de chargement.....          | 23        |
| <b>7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....</b>                                 | <b>24</b> |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>8. DÉPANNAGE.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>9. AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DE DÉFAUTS ET CE QU'IL FAUT FAIRE .....</b> | <b>27</b> |
| <b>10. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'EMBALLAGE .....</b>              | <b>28</b> |
| 10.1. Informations sur l'emballage.....                                       | 28        |
| <b>11. DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE .....</b> | <b>28</b> |
| 11.1. Étiquetage énergétique.....   | 28        |
| 11.2. Efficacité énergétique .....  | 29        |

## CONSIDÉRATIONS PREMIÈRES

- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 08 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées, d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine en toute sécurité, et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être assurés par des enfants sans supervision.
- Ce séchoir à linge est destiné uniquement à un usage domestique et intérieur. La garantie sera annulée en cas d'utilisation commerciale.
- N'utilisez ce produit que pour le linge avec une étiquette indiquant qu'il convient au séchage.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation inappropriée ou du transport.
- Ne laissez pas les revêtements de sol obstruer les ouvertures de ventilation.
- L'installation et la réparation de la machine ne doivent être effectuées que par un réparateur agréé. Le fabricant ne peut être tenu responsable des dommages résultant de réparations non autorisées.

**⚠ ATTENTION** : Ne vaporisez ou ne versez jamais de l'eau sur votre séchoir à linge pour le laver ! Sinon, vous pourriez être électrocuté !

- Laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de l'appareil et au-dessus si vous souhaitez le placer sous un plan de travail.
- Le montage / démontage pour l'installation sous le comptoir, si nécessaire, doit être effectué par un agent d'entretien agréé.


- Avant l'installation, vérifiez que le produit ne présente pas de dommages visibles. N'installez ou n'utilisez jamais un produit endommagé.
- Gardez le séchoir à linge hors de la portée des animaux de compagnie.
- Les adoucissants ou produits similaires doivent être utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Retirez tous les objets tels que les briquets et allumettes des poches.
- Vous ne devez pas installer l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou avec une charnière du côté opposé à celui du séchoir à linge, s'il empêche l'ouverture complète de la porte.

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ


Cette section contient des consignes de sécurité qui vous aideront à vous protéger contre les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels. Le non-respect de ces instructions annulera toute garantie.

## 1.1. Sécurité électrique

- L'appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, telle qu'une minuterie, ou connecté à un circuit régulièrement allumé et éteint par un dispositif.
- Ne touchez pas le cordon d'alimentation avec les mains mouillées. Tirez toujours la fiche pour débrancher l'appareil, sinon vous risqueriez d'être électrocuté.
- Branchez le séchoir à linge à une prise de terre avec protection par fusible. Faites installer la mise à la terre par un électricien qualifié. Nous ne sommes en aucun cas responsables des dommages/pertes résultant de l'utilisation du séchoir à linge sans prise de terre, comme l'exigent les réglementations locales.
- La tension et la protection par fusible requises sont indiquées sur la plaque signalétique. **(Pour la plaque signalétique, référez-vous à Aperçu)**
- Les valeurs de tension et de fréquence indiquées sur la plaque signalétique doivent être égales à la valeur de la tension et de la fréquence du réseau dans votre maison.
- Débranchez le séchoir à linge lorsque vous n'allez pas l'utiliser pendant une période prolongée et avant l'installation, l'entretien, le nettoyage et la réparation, sinon il risque d'être endommagé.
- La prise de courant doit être libre d'accès à tout moment après l'installation.

 Un cordon / une fiche d'alimentation endommagé

peut provoquer un incendie ou un choc électrique. Lorsqu'il est endommagé, il doit être remplacé et uniquement par un personnel qualifié.

 Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas de rallonges, de prises multiples ou d'adaptateurs pour brancher le séchoir à linge au secteur.

## **1.2. Sécurité des enfants**

- Cet appareil n'est pas destiné aux personnes (y compris les enfants) présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées ou d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine par une personne responsable de leur sécurité.
- L'appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 08 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites. Il en est de même des personnes manquant d'expérience et de connaissances en la matière à moins d'être encadrées, d'avoir reçu des instructions relatives à l'utilisation de la machine en toute sécurité, et de comprendre les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être assurés par des enfants sans supervision.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance près de la machine.
- Les enfants peuvent s'enfermer dans la machine et encourir un risque de mort.
- Ne laissez pas les enfants toucher la porte vitrée pendant que la machine est en marche. La surface devient extrêmement chaude et peut causer des lésions cutanées.



- Veuillez conserver les matériaux d'emballage hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion ou de contact avec la peau ou les yeux, les détergents et produits de nettoyage peuvent entraîner un empoisonnement ou une irritation.
- Gardez les produits de nettoyage hors de portée des enfants. Les produits électriques sont dangereux pour ceux-ci.
- Tenez les enfants loin du produit pendant qu'il est en marche.
- Pour éviter que les enfants n'interrompent le cycle de séchage, vous pouvez utiliser la sécurité enfants pour éviter toute modification du programme en cours.
- Ne permettez pas aux enfants de s'asseoir sur l'appareil / d'entrer dans l'appareil.

### 1.3. Sécurité du produit

 **À cause du risque d'incendie, le linge et les produits suivants ne doivent JAMAIS être séchés dans le séchoir à linge :**

- Ne séchez pas les articles non lavés dans le séchoir à linge.
- Les articles qui ont été souillés par des substances telles que l'huile de cuisson, l'acétone, l'alcool, l'essence, le kérosène, les détachants, la térébenthine, les cires et les détachants de cire doivent être lavés à l'eau chaude avec une quantité supplémentaire de détergent avant d'être séchés dans le séchoir à linge.
- Le nettoyage des tissus et tapis contenant des résidus d'agents nettoyants inflammables ou d'acétone, de gaz, d'essence, de détachant, de térébenthine, de bougie, de cire, de détachant de cire ou de produits chimiques.
- Le linge contenant des résidus de laque pour cheveux, de dissolvant pour vernis à ongles et des substances

similaires.

- Le linge sur lequel des produits chimiques industriels ont été utilisés pour le nettoyage (comme le nettoyage chimique).
- Le linge avec tout type de mousse, d'éponge, de caoutchouc ou de pièces ou d'accessoires en caoutchouc. Il s'agit notamment d'une éponge en mousse de latex, de bonnets de douche, de tissus imperméables, de vêtements ajustés et d'oreillers en mousse.
- Les articles rembourrés et les articles endommagés (oreillers ou vestes). La mousse incluse dans ces articles peut s'enflammer pendant le processus de séchage.
- L'utilisation du séchoir à linge dans un environnement contenant de la poussière de farine ou de charbon peut provoquer une explosion.

**⚠ ATTENTION** : Les sous-vêtements contenant des armatures métalliques ne doivent pas entrer dans le séchoir à linge. Le séchoir à linge peut être endommagé si les armatures métalliques se détachent et se cassent pendant le séchage.

#### **1.4. Utilisation appropriée**


**⚠ ATTENTION** : N'arrêtez jamais le séchoir à linge avant la fin du cycle de séchage, à moins que tous les articles ne soient rapidement retirés et répartis de façon à ce que la chaleur soit dissipée.

**⚠ ATTENTION** : **Assurez-vous que les animaux de compagnie n'entrent pas dans le séchoir. Vérifiez l'intérieur du séchoir avant de l'utiliser.**

**⚠ ATTENTION** : La surchauffe des vêtements à l'intérieur du séchoir à linge peut se produire si vous


annulez le programme ou lorsqu'une panne de courant survient pendant que la machine est en marche. Cette concentration de chaleur peut provoquer une auto-combustion. Alors, vous devez toujours activer le programme Rafraîchir pour refroidir ou retirer rapidement tout le linge du séchoir pour l'accrocher et dissiper la chaleur.

- N'utilisez le séchoir que pour le séchage domestique et pour sécher les tissus avec une étiquette indiquant qu'ils conviennent au séchage. Toutes les autres utilisations n'entrent pas dans le champ d'application prévue et sont interdites.
- La garantie sera annulée en cas d'utilisation commerciale.
- Cet appareil n'est destiné qu'à un usage domestique et doit être placé sur une surface droite et stable.
- Ne vous appuyez pas ou ne vous asseyez pas sur la porte du séchoir. Le séchoir pourrait se renverser.
- Pour maintenir une température qui n'endommagera pas le linge (par exemple pour éviter que le linge ne prenne feu), le processus de refroidissement commence après le processus de chauffage. Après cela, le programme se termine. À la fin du programme, vous devez toujours retirer le linge rapidement.

 **ATTENTION** : N'utilisez jamais le séchoir sans filtre à peluches ou avec un filtre à peluches endommagé.


- Les filtres à peluches doivent être nettoyés **après chaque utilisation** tel qu'indiqué dans la section **Nettoyage du filtre à peluches**.
- Les filtres à peluches doivent être séchés après le nettoyage humide. Les filtres humides peuvent provoquer des dysfonctionnements pendant le processus de séchage.


- Vous ne devez pas laisser les peluches s'accumuler autour du séchoir à linge (non applicable aux appareils destinés à être ventilés à l'extérieur de l'édifice).

 **IMPORTANT** : L'espace compris entre le séchoir à linge et le sol ne devrait pas être réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou du ruban adhésif. Sinon, il ne sera pas possible d'assurer une entrée d'air suffisante pour la machine.

- La capacité de charge maximale est de 7 kilogrammes (linge sec).
- N'installez pas le séchoir à linge dans des pièces où il existe un risque de gel. Les températures de congélation affectent négativement les performances des séchoirs. La condensation qui gèle dans la pompe et le tuyau peut causer des dommages.

### 1.5. Installation sur une machine à laver

 **ATTENTION** : Une machine à laver ne doit pas être placée sur le séchoir à linge. Prêtez attention aux mises en garde ci-dessous avant d'installer le séchoir à linge sur une machine à laver.

 **ATTENTION** : Le séchoir ne peut être placé que sur des machines à laver d'une capacité égale ou supérieure.

- Pour utiliser le séchoir à linge sur une machine à laver, vous devez utiliser une pièce de fixation entre les deux machines. La pièce de fixation doit être montée par un fournisseur de service agréé.
- Lorsque le séchoir à linge est placé sur la machine à laver, le poids total de ces produits peut avoisiner 150 kilogrammes (lorsqu'ils sont chargés). Placez les produits sur un sol solide pouvant supporter des charges !

| Tableau d'installation appropriée pour machine à laver et séchoir à linge |                 |       |       |       |       |       |
|---|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Séchoir à linge<br>(Profondeur)   | Machine à laver |       |       |       |       |       |
|   | 37 cm           | 42 cm | 53 cm | 56 cm | 59 cm | 85 cm |
| 56 cm   | X               | X     | ✓     | ✓     | ✓     | ✓     |
| 61 cm   | X               | X     | X     | ✓     | ✓     | ✓     |


(Pour des informations sur la profondeur, veuillez consulter la section 7. Caractéristiques techniques)

Pour mettre le sèche-linge sur le lave-linge, un kit de superposition spécial est nécessaire en option. Veuillez contacter le service à la clientèle pour l'acquérir. Les instructions d'assemblage vous seront données avec le kit de superposition.

#### Déclaration de conformité CE

Nous déclarons que nos produits sont conformes aux directives, décisions et règlements européens applicables et aux exigences énumérées dans les normes citées en référence.

#### Élimination de l'ancien produit



Ce produit est conforme à la directive DEEE de l'Union européenne (2013/19/UE). Ce produit comporte un symbole de classification relatif aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

Ce symbole, qui figure sur l'étiquette du produit ou sur l'étiquette d'informations, indique que le produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers lorsque sa durée de vie utile est terminée. Afin de prévenir les effets néfastes potentiels de l'élimination incontrôlée des déchets sur l'environnement et la santé humaine, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et, pour éviter une réutilisation durable

des ressources matérielles, assurez-vous qu'il est recyclé de manière responsable. Contactez votre revendeur ou les autorités locales pour obtenir des informations sur la manière et l'endroit où vous pouvez apporter le produit pour un recyclage respectueux de l'environnement. Ce produit ne peut pas être mélangé à d'autres déchets commerciaux à des fins de recyclage.

## 2. INSTALLATION

- Avant de contacter le fournisseur de service agréé local pour l'installation du séchoir à linge, vérifiez les informations contenues dans le manuel d'utilisation pour vous assurer que l'installation électrique et la prise d'eau sont appropriées. Si ce n'est pas le cas, contactez un électricien qualifié et un plombier pour effectuer les ajustements nécessaires.
- Il est de la responsabilité du client de préparer le lieu d'installation du séchoir à linge, ainsi que les installations d'électricité et d'eaux usées. Avant l'installation, vérifiez que le séchoir à linge n'est pas endommagé. S'il est endommagé, ne l'installez pas. Les produits endommagés peuvent mettre en danger votre santé.
- Installez le séchoir à linge sur une surface stable et plane.
- Démarrez le séchoir à linge dans un environnement exempt de poussière, où la ventilation de l'air est bonne.
- L'espace compris entre le séchoir à linge et le sol **ne devrait pas être** réduit par des objets tels que des tapis, du bois ou du ruban adhésif.
- **Évitez de bloquer les grilles d'aération** qui se trouvent sur la plinthe du séchoir à linge.
- Vous ne devez pas installer l'appareil derrière une porte verrouillable, coulissante ou avec une charnière du côté opposé à celui du séchoir à linge, de sorte que l'ouverture complète de la porte du séchoir à linge soit bloquée.
- Une fois que le séchoir à linge est installé, les raccordements doivent rester stables. Lors de l'installation du séchoir à linge, assurez-vous que la surface arrière ne s'appuie sur rien (par ex. robinet, prise de courant).
- La température de fonctionnement du séchoir à linge varie entre +5° C et +35° C. Si le séchoir à linge est utilisé en dehors de cette plage de température, ses performances seront affectées négativement et le produit sera endommagé.
- Soyez prudent lorsque vous transportez le produit, car il est lourd. Portez toujours des gants de sécurité.
- Lors de l'installation du produit,

assurez-vous qu'il est placé contre un mur.


- La surface arrière du produit doit être placée contre un mur.
- Lorsque l'appareil est placé sur une surface stable, utilisez un niveau d'eau pour vérifier s'il est totalement stable. Si ce n'est pas le cas, réglez les pieds jusqu'à ce qu'ils deviennent stables. Répétez cette manœuvre chaque fois que vous déplacez l'appareil.
- Ne placez pas le séchoir à linge sur le câble d'alimentation.


### 2.1. Raccordement à la sortie d'eau (avec tuyau de vidange en option)


Sur les produits équipés d'une unité de condenseur, l'eau s'accumule dans le réservoir d'eau pendant le processus de séchage. Vous devez vider l'eau accumulée **après chaque processus de séchage**. Au lieu de vider périodiquement le réservoir d'eau, vous pouvez également utiliser le tuyau de vidange d'eau fourni avec le produit pour vidanger directement l'eau à l'extérieur.


#### 2.1.1. Raccordement du tuyau d'évacuation d'eau

1. Tirez et retirez l'extrémité du tuyau à l'arrière du séchoir à linge. N'utilisez aucun outil pour retirer le tuyau.
2. Fixez une extrémité du tuyau d'évacuation d'eau, qui est fourni avec l'appareil, dans la fente par laquelle vous avez retiré le tuyau.
3. Fixez l'autre extrémité du tuyau d'évacuation d'eau directement à la sortie d'eau ou à l'évier.




 **ATTENTION** : Le tuyau doit être raccordé de manière à ne pas pouvoir être déplacé. Si le tuyau sort pendant l'évacuation des eaux, il peut y avoir inondation dans votre maison.

 **IMPORTANT** : Le tuyau d'évacuation des eaux doit être installé à une hauteur maximale de 80 cm.

 **IMPORTANT** : Le tuyau d'évacuation des eaux ne doit pas être plié ou surélevé entre la sortie et la machine.

## 2.2. Réglage des pieds

- Pour que le séchoir à linge fonctionne en produisant moins de bruit et de vibrations, il doit être stable et équilibré sur ses pieds. Ajustez les pieds pour vous assurer que l'appareil est équilibré.
- Tournez les pieds vers la droite et vers la gauche jusqu'à ce que le séchoir à linge soit régulier et stable.

 **IMPORTANT** : Évitez de retirer les pieds réglables.


## 2.3. Raccordement électrique

 **ATTENTION** : Il existe un risque d'incendie et d'électrocution.

- Votre séchoir à linge est réglé à 220-240 V et 50 Hz.
- Le câble électrique du séchoir à linge est équipé d'une prise spéciale. Cette fiche doit être reliée à une prise de mise à la terre protégée par un fusible de 16 ampères comme indiqué sur la plaque signalétique. Le courant nominal du fusible de la ligne électrique à laquelle est raccordée la sortie doit également être de 16 ampères. Consultez un électricien qualifié si vous ne disposez pas d'une telle prise ou

d'un tel fusible.


- Notre entreprise ne peut être tenue responsable des dommages résultant d'une utilisation sans mise à la terre.

 **IMPORTANT** : L'utilisation de votre appareil à des valeurs de tension basses réduira sa durée de vie et diminuera ses performances.

## 2.4. Installation sous le comptoir

- Lors de l'installation sous un comptoir, laissez un espace d'au moins 3 cm entre les parois latérales et arrière de la machine et la face inférieure du plan de travail.
- Le montage / démontage sous le comptoir, si nécessaire, doit être effectué par un agent d'entretien agréé.

### 3. APERÇU



1. Plateau supérieur
2. Panneau de commande
3. Hublot de chargement
4. Fente d'ouverture de la plinthe
5. Plinthe
6. Pieds réglables
7. Couvercle de la plinthe
8. Plaque signalétique
9. Filtre à peluches
10. Couvercle du tiroir
11. Grilles d'aération



















## 4. PRÉPARATION DU LINGE

### 4.1. Triage du linge à sécher

Suivez les instructions écrites sur les étiquettes du linge à sécher. Seuls les articles secs portant une déclaration ou un symbole indiquant qu'ils « peuvent être séchés dans un séchoir » peuvent effectivement être séchés dans un séchoir.

- Évitez d'utiliser la machine avec des quantités de charge et des types de linge différents de ceux indiqués au point 4.3. Capacité de charge.

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| <br>Convient pour le séchage dans un séchoir | <br>Ne nécessite aucun repassage                  | <br>Séchage sensible/délicat                | <br>Ne convient pas pour le séchage dans un séchoir |
| <br>Ne séchez pas                            | <br>Ne nettoyez pas à sec                         | <br>À toutes les températures               | <br>À haute température                             |
| <br>À température moyenne                    | <br>À basse température                           | <br>Sans chaleur                            | <br>Séchage étendu                                  |
| <br>Repartir pour sécher                   | <br>Suspendre lorsqu'il est mouillé pour sécher | <br>Repartir dans l'obscurité pour sécher | <br>Approprié pour le nettoyage à sec             |

Éviter de sécher ensemble des tissus minces, multicouches ou épais, car ils sèchent à différents niveaux. Pour cette raison, mettez ensemble les vêtements secs qui ont la même structure et le même type de tissu. Cette méthode vous permet d'obtenir un résultat de séchage uniforme. Si vous pensez que le linge est encore humide, vous pouvez sélectionner un programme de séchage supplémentaire.

Veuillez sécher vos linges de grandes tailles (exemple des couettes) et de petites tailles séparément afin de ne pas avoir du linge humide.

**⚠ IMPORTANT : Les tissus délicats, les tissus brodés, les tissus en laine ou en soie, les vêtements en tissus délicats et coûteux, les vêtements hermétiques et les rideaux de tulle ne conviennent pas pour le séchage dans le séchoir.**

#### 4.2. Préparation du linge à sécher

**⚠ Risque d'explosion et d'incendie !**

Retirez tous les objets tels que les briquets et allumettes des poches.

**⚠ ATTENTION :** Le tambour du séchoir et les tissus peuvent être endommagés.

- Les vêtements peuvent s'être emmêlés pendant le processus de lavage. Séparez-les les uns des autres avant de les placer dans le séchoir à linge.
- Retirez tous les objets contenus dans les poches des vêtements et suivez les instructions suivantes :
- Attachez les ceintures en tissu, les lacets de tablier, etc. l'un à l'autre ou utilisez un sac à linge.
- Verrouillez les fermetures à glissière, les fermoirs et les fermetures, déboutonnez les boutons de couvertures.
- Pour obtenir le meilleur résultat de séchage, triez le linge selon le type de textile et le programme de séchage.
- Retirez les pinces et autres pièces métalliques similaires des vêtements.
- Les matières tissées comme les t-shirts et les vêtements tricotés **se rétrécissent généralement lors du premier séchage**. Utilisez un programme de protection.
- **Évitez de trop sécher les matières synthétiques. Car cela pourrait entraîner des plis.**
- Lors du lavage du linge à sécher, réglez la quantité d'adoucissant en fonction des données du fabricant de la machine à laver.

#### 4.3. Capacité de charge

Suivez les instructions de la section « Sélection des programmes et tableau de consommation ». (**Voir : 5.2 Sélection des programmes et tableau de consommation**). Évitez de charger la machine avec une quantité de linge supérieure aux valeurs de capacité spécifiées dans le tableau.




**⚠ IMPORTANT :** Il n'est pas recommandé de charger le séchoir à linge avec une quantité de linge supérieure à celle indiquée sur la figure. Lorsqu'il est surchargé, sa performance de séchage diminue, ce qui peut causer des dommages au le séchoir à linge et au linge.

| Linge                          | Poids à sec (g) |
|--------------------------------|-----------------|
| Draps (double)                 | 725             |
| Taies d'oreiller               | 240             |
| Serviette de bain              | 700             |
| Essuie-mains                   | 225             |
| Chemise                        | 190             |
| Chemise en coton               | 200             |
| Jean                           | 650             |
| Tissu - Pantalons en gabardine | 400             |
| T-shirt                        | 120             |

## 5. UTILISATION DU SÉCHOIR À LINGE


### 5.1. Panneau de commande




1. Bouton de sélection des programmes
2. Indicateur électronique et fonctions supplémentaires

#### 5.1.1. Bouton de sélection des programmes

Utilisez le bouton de sélection des programmes pour sélectionner le programme de séchage souhaité



### 5.1.2. Indicateur électronique et fonctions supplémentaires



#### Symboles d'affichage :


|  |  |
|--|--|
| Indicateur du niveau d'eau dans le réservoir                 |  |
| Indicateur d'avertissement de nettoyage du filtre à peluches |  |
| Indicateur d'avertissement de nettoyage du condensateur      |  |

## 5.2. Sélection des programmes et tableau de consommation

Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour lancer le programme. Le voyant LED Marche/Arrêt qui indique le lancement du programme et le voyant LED de séchage s'allument.

| Programme                       | Charge (kg) | Machine à laver<br>Vitesse d'essorage | Quantité approximative d'humidité résiduelle | Durée (minutes) |
|---------------------------------|-------------|---------------------------------------|--|-----------------|
| Séchage supplémentaire du coton | 7           | 1000                                  | 60%  | 128             |
| Coton prêt à ranger             | 7           | 1000                                  | 60%  | 125             |
| Coton prêt à repasser           | 7           | 1000                                  | 60%  | 95              |
| Synthétique prêt à ranger       | 3,5         | 800                                   | 40%  | 44              |
| Synthétique prêt à repasser     | 3,5         | 800                                   | 40%  | 35              |
| Délicat                         | 2           | 600                                   | 50%  | 39              |
| Séchage temporisé               | -           | -                                     | -  | -               |
| Allergy Smart                   | 3           | 1000                                  | 60%  | 60              |
| Jeans                           | 4           | 1000                                  | 60%  | 83              |
| Vêtements de sport              | 4           | 800                                   | 40%  | 51              |
| Mix                             | 4           | 1000                                  | 60%  | 82              |
| Rafraîchissement de la laine    | -           | -                                     | -  | 5               |
| Rafraîchissement                | -           | -                                     | -  | 10              |
| Express 29'                     | 2           | 1200                                  | 50%  | 29              |
| Shirts 12'                      | 0.5         | 1200                                  | 50%  | 12              |

| Valeurs de consommation d'énergie                   |             |                                       |  |   |
|---|-------------|---------------------------------------|--|---|
| Programme   | Charge (kg) | Machine à laver<br>Vitesse d'essorage | Quantité approximative d'humidité résiduelle | Valeurs de consommation d'énergie (kWh) |
| Coton prêt à ranger                                 | 7           | 1000                                  | 60%  | 4.18                                    |
| Coton prêt à repasser                               | 7           | 1000                                  | 60%  | 3.40                                    |
| Synthétique prêt à ranger                           | 3,5         | 800                                   | 40%  | 1.42                                    |
| Consommation d'énergie en « mode Arrêt » $P_o$ (W)  |             |                                       |  | 0,5                                     |
| Consommation d'énergie en « mode Marche » $P_L$ (W) |             |                                       |  | 1,0                                     |



Le programme coton prêt à ranger est le programme de séchage standard qui peut être exécuté à pleine ou à demi-charge et pour lequel les informations figurent sur l'étiquette et la facture du produit. Ce programme est le plus économe en termes d'énergie pour le séchage de vêtements en coton humides.

\*Programme de la norme de l'étiquetage énergétique (EN 61121:2013)

Toutes les valeurs du tableau ont été déterminées conformément à la norme EN 61121:2013. Les valeurs de consommation peuvent différer des valeurs indiquées dans le tableau selon le type de tissu, la vitesse d'essorage, les conditions ambiantes et les valeurs de tension.

### 5.2.1. Fonctions auxiliaires

Le tableau qui résume les options pouvant être sélectionnées dans les programmes est donné ci-dessous.

| Option                | Description   |
|-----------------------|---|
| Degré de séchage      | Il est possible d'augmenter de jusqu'à 3 points le degré d'humidité obtenu après le séchage. Ainsi, il est possible de sélectionner le degré de séchage requis. Les degrés sélectionnables en dehors des réglages standards : 1, 2, 3. Après la sélection, le voyant LED du degré de séchage correspondant s'allume.  |
| Défroissage           | Si vous sélectionnez l'option « Défroissage » et que vous n'ouvrez pas la porte du séchoir à la fin du programme, la phase de défroissage prévue pour 1 heure durera 2 heures. Après avoir sélectionné l'option Défroissage, vous entendrez un signal d'avertissement sonore. Vous pouvez appuyer de nouveau sur le même bouton pour annuler cette option. Si vous ouvrez la porte ou appuyez sur le bouton Démarrer/Pause alors que le processus de défroissage est encore en cours, cette étape sera annulée.   |
| Délicat               | Les tissus délicats sont séchés plus longtemps à basse température.   |
| Démarrage différé     | Vous pouvez retarder l'heure de démarrage de ce programme en sélectionnant l'option de temporisation de 1 heure à 23 heures. Vous pouvez activer le délai de temporisation souhaité en appuyant sur la touche Marche/Arrêt. L'heure venue, le programme sélectionné est lancé automatiquement. Pendant le délai de temporisation, les options compatibles avec le programme peuvent être activées/désactivées. Si vous appuyez longuement sur le bouton Démarrage différé, la durée de la temporisation se modifie au fur et à mesure.  |
| Annuler l'avertisseur | Le séchoir émet un avertissement sonore lorsque vous tournez le bouton de sélection des programmes, lorsque vous appuyez sur les boutons et à la fin du programme. Pour annuler ces avertissements, appuyez sur le bouton « Anti-Crease Option » (Option défroissage) et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Si vous appuyez sur ce bouton, vous entendrez un avertissement sonore indiquant que l'option a été annulée.   |
| Séchage temporisé     | Lorsque le bouton est positionné sur les programmes de Séchage temporisé, vous pouvez l'option en appuyant sur le bouton de l'option Séchage temporisé, et appuyer sur le bouton Départ/Pause pour lancer le programme. Si vous appuyez longuement sur le bouton de séchage, la durée du séchage se modifie au fur et à mesure.   |
| Sécurité enfants      | <p>Une option de sécurité enfants est définie pour éviter les changements dans le flux de programme lorsque les touches sont enfoncées au cours de l'exécution du programme. Pour activer la sécurité enfants, appuyez simultanément sur les boutons « Délicat » et « Défroissage » pendant 3 secondes. Une fois l'option de sécurité enfants activée, toutes les touches sont désactivées. La sécurité enfants est désactivée automatiquement à la fin du programme. Lorsque vous activez/désactivez la sécurité enfants, le symbole « CL » s'affiche à l'écran pendant 2 secondes, puis disparaît, et un avertissement sonore est émis. Avertissement :</p> <p>Lorsque la machine est en cours d'utilisation ou que la sécurité enfants est activée, si vous tournez le bouton de sélection des programmes, alors un avertissement sonore est émis et le symbole « CL » s'affiche pendant 2 secondes, puis disparaît. Même si vous réglez le bouton de sélection des programmes sur un autre programme, le programme précédent continue à fonctionner. Pour sélectionner un nouveau programme, désactivez la sécurité enfants, puis réglez le bouton de sélection des programmes sur la position « Arrêt ». Vous pouvez ensuite sélectionner et lancer le programme souhaité.</p> |

## 5.2.2. Démarrage du programme

Le voyant LED Marche/Arrêt clignote pendant la sélection du programme, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour lancer le programme. Le voyant LED Marche/Arrêt qui indique le lancement du programme et le voyant LED de séchage s'allument.

| Programme                       | Description  |
|---------------------------------|--|
| Séchage supplémentaire du coton | Ce programme sèche les tissus épais et multicouches, tels que les serviettes en coton, les draps, les taies d'oreiller, les peignoirs à une température élevée pour vous permettre de les ranger dans un placard.  |
| Coton prêt à ranger             | Ce programme sèche les pyjamas en coton, les sous-vêtements, les nappes de table, etc., pour vous permettre de les ranger dans un placard.   |
| Coton prêt à repasser           | Ce programme sèche le linge en coton pour le préparer au repassage. Le linge sorti de la machine est humide.   |
| Synthétique prêt à ranger       | Ce programme sèche les tissus synthétiques, tels que les chemises et les chemisiers, à une température plus basse par rapport au programme « cotons » pour vous permettre de les ranger dans un placard.   |
| Synthétique prêt à repasser     | Ce programme sèche les tissus synthétiques, tels que les chemises, les t-shirts, les chemisiers, à une température plus basse par rapport au programme « cotons » pour les préparer au repassage. Le linge sorti de la machine est humide.   |
| Délicat                         | Ce programme sèche les vêtements légers, tels que les chemises, les chemisiers et les linges en soie, à une température basse pour les rendre prêts à porter.  |
| Séchage temporisé               | Pour atteindre le niveau de séchage requis à basse température, vous pouvez utiliser les programmes temporisés de 10 min à 180 min. Quel que soit le niveau de séchage, le programme s'arrête à l'heure souhaitée.   |
| Allergy Smart                   | Le programme Allergy Smart est utilisé pour le séchage hygiénique du linge en coton qui nécessite une meilleure hygiène, comme les vêtements de bébé. Le programme Allergy Smart est approuvé par la British Allergy Foundation* (Allergy UK) et élimine les acariens, les champignons, les bactéries et le pollen pour aider à protéger les familles ayant une peau sensible. |
| Jeans                           | Ce programme est utilisé pour sécher les jeans.  |
| Vêtements de sport              | Le programme Vêtements de sport est utilisé pour les vêtements de sport en tissu synthétique, les tee-shirts à basse température.  |
| Mix                             | Ce programme sèche les linges à la fois faits en coton et de tissu synthétique et qui ne se décolorent pas pour les rendre prêts à porter.   |
| Rafraîchissement de la laine    | L'option Rafraîchissement de la laine vous permet d'évacuer l'excédent d'eau de vos vêtements en laine après lavage en les soumettant à une basse température et à des mouvements légers du tambour.   |
| Rafraîchissement                | Ce programme fournit une ventilation de 10 minutes sans chaleur pour vous permettre de rafraîchir vos vêtements.   |
| Express 29'                     | 2 kg de chemises en coton essorées à grande vitesse dans la machine à laver sont séchées en 29 minutes.  |
| Shirts 12'                      | 2 à 3 chemises sont prêtes pour le repassage au bout de 12 minutes.  |

**IMPORTANT** : N'ouvrez pas le hublot de chargement lorsque le programme est en cours d'exécution. Si vous devez ouvrir le hublot, ne le laissez pas ouvert pendant longtemps.



\*Allergy UK est une organisation caritative médicale britannique qui se consacre à aider les adultes et enfants souffrant d'allergies. Allergy UK approuve certains produits qui limitent ou éliminent des niveaux élevés d'allergènes et leur attribue un « sceau d'approbation ».

### 5.2.3. Progression du programme


#### Au cours de l'exécution du programme


Si vous ouvrez le hublot lorsque le programme est en cours d'exécution, la machine bascule en mode veille. Une fois que le hublot est refermé, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour reprendre le programme.

N'ouvrez pas le hublot de chargement lorsque le programme est en cours d'exécution. Si vous devez ouvrir le hublot, ne le laissez pas ouvert pendant longtemps.

#### Fin du programme

Une fois le programme terminé, les voyants LED Marche/Arrêt, du niveau d'eau dans le réservoir, du nettoyage du filtre et du nettoyage du condenseur s'allument. De plus, un avertissement sonore est émis à la fin du programme. Vous pouvez retirer le linge pour préparer la machine à un nouveau chargement.

 **IMPORTANT** : Nettoyez le filtre à peluches après chaque programme. Vidangez le réservoir d'eau après chaque programme.

 **IMPORTANT** : Si vous ne retirez pas le linge à la fin du programme, la phase Anti-plis d'une heure sera automatiquement activée. Ce programme fait tourner le tambour à des intervalles réguliers pour éviter les plis.

### 5.3. Information sur l'éclairage du tambour

- Ce produit comprend une LED éclairage tambour. La lumière s'allume automatiquement lorsque vous ouvrez la porte. Et s'éteint automatiquement après quelques secondes.
- L'utilisateur ne peut pas choisir de l'allumer ou l'éteindre à sa guise.
- N'essayez pas de remplacer ou de changer la lumière LED.

| PROGRAMMES                      | OPTIONS              |   |                  |         |                  |                  |             |
|---------------------------------|----------------------|---|------------------|---------|------------------|------------------|-------------|
|                                 | Démarrage différé    | Annulation de l'avertisseur de fin de cycle | Sécurité enfants | Délicat | Temps de séchage | Degré de séchage | Défroissage |
| Séchage supplémentaire du coton | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Coton prêt à ranger             | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Coton prêt à repasser           | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Synthétique prêt à ranger       | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Synthétique prêt à repasser     | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Délicat                         | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | X                | ✓           |
| Séchage temporisé               | ✓                    | ✓   | ✓                | X       | ✓                | X                | ✓           |
| Allergy Smart                   | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Jeans                           | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Vêtements de sport              | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Mix                             | ✓                    | ✓   | ✓                | ✓       | X                | ✓                | ✓           |
| Rafraîchissement de la laine    | ✓                    | ✓   | ✓                | X       | X                | X                | ✓           |
| Rafraîchissement                | ✓                    | ✓   | ✓                | X       | X                | X                | ✓           |
| Express 29'                     | ✓                    | ✓   | ✓                | X       | X                | X                | ✓           |
| Shirts 12'                      | ✓                    | ✓   | ✓                | X       | X                | X                | ✓           |
| X                               | Sélection impossible |   |                  |         |                  |                  |             |
| ✓                               | Sélection possible   |   |                  |         |                  |                  |             |




## 6. NETTOYAGE ET ENTRETIEN

**IMPORTANT** : N'utilisez pas de produits chimiques industriels pour nettoyer votre séchoir. N'utilisez pas un séchoir qui a été nettoyé avec des produits chimiques industriels.

### 6.1. Nettoyage du filtre à peluches


**IMPORTANT** : N'OUBLIEZ PAS DE NETTOYER LE FILTRE À PELUCHES APRÈS CHAQUE UTILISATION.

Pour nettoyer le filtre à peluches :




1. Ouvrez le hublot de chargement.
2. Tirez le filtre à peluches vers le haut pour le retirer.
3. Nettoyez la peluche à l'aide de vos mains ou d'un chiffon doux.
4. Fermez et réinstallez le filtre à peluches

Après une certaine période d'utilisation du séchoir à linge, si vous remarquez la présence d'une couche pouvant obstruer la surface du filtre, lavez le filtre avec de l'eau tiède pour éliminer cette couche. Séchez soigneusement le filtre avant de le réinstaller.



### 6.2. Vidange du réservoir d'eau



1. Tirez le couvercle du tiroir et sortez délicatement le réservoir.
2. Vidangez l'eau du réservoir.
3. En cas d'accumulation de peluches sur le capuchon de décharge du réservoir, nettoyez avec de l'eau.
4. Réinstallez le réservoir d'eau.


**IMPORTANT** : Ne retirez jamais le réservoir d'eau lorsque le programme est en cours d'exécution. L'eau condensée dans le réservoir d'eau n'est pas propre à la consommation humaine.

**IMPORTANT** : N'OUBLIEZ PAS DE VIDANGER LE RÉSERVOIR D'EAU APRÈS CHAQUE UTILISATION.

### 6.3. Nettoyage du condenseur

**IMPORTANT** : Nettoyez le condenseur lorsque le message d'avertissement « Nettoyage du condenseur » s'affiche.


**IMPORTANT** : MÊME SI LE « VOYANT D'AVERTISSEMENT DE NETTOYAGE DU CONDENSEUR » N'EST PAS ALLUMÉ : NETTOYEZ LE CONDENSEUR APRÈS CHAQUE 30 PROCESSUS DE SÉCHAGE OU UNE FOIS PAR MOIS.



À la fin du processus de séchage, ouvrez le hublot de chargement et attendez qu'il refroidisse.

1. Ouvrez la plinthe et déverrouillez les 2 loquets du couvercle du condenseur.
2. Tenez le condenseur par la partie en plastique et sortez-le.
3. Nettoyez-le à l'aide d'une pomme de douche et attendez que l'eau s'écoule.
4. Installez complètement le condenseur à sa place et actionnez les 2 loquets.
5. Fermez le couvercle de la plinthe

### 6.4. Nettoyage du capteur d'humidité



À l'intérieur de la machine se trouvent des capteurs d'humidité qui détectent si le linge est sec ou non.

Pour nettoyer les capteurs :

1. Ouvrez le hublot de chargement de la machine.
2. Si la machine est encore chaude en raison du processus de séchage, attendez qu'elle refroidisse.
3. A l'aide d'un chiffon doux imbibé de vinaigre, essuyez les surfaces métalliques du capteur et séchez-les.

**IMPORTANT** : NETTOYEZ LES SURFACES MÉTALLIQUES DU CAPTEUR 4 FOIS PAR AN.


**IMPORTANT** : Évitez de nettoyer les surfaces métalliques du capteur à l'aide d'outils métalliques.

**AVERTISSEMENT** : En raison du risque d'incendie et d'explosion, n'utilisez pas de solutions, de produits de nettoyage ou de produits similaires lors du nettoyage des capteurs.

## 6.5. Nettoyage de la surface interne du hublot de chargement

**⚠ IMPORTANT : N'OUBLIEZ PAS DE NETTOYER LA SURFACE INTÉRIEURE DU HUBLLOT DE CHARGEMENT APRÈS CHAQUE PROCESSUS DE SÉCHAGE.**

Ouvrez le hublot de chargement du séchoir à linge et nettoyez toutes les surfaces intérieures et le joint d'étanchéité à l'aide d'un chiffon doux et humide.



## 7. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                     |                            |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Marque                              | SHARP                      |
| Nom du modèle                       | KD-NCB7S7PW9-BX            |
| Hauteur                             | Min: 845 mm / Max: 855 mm* |
| Largeur                             | 596 mm                     |
| Profondeur                          | 563mm                      |
| Capacité (max.)                     | 7 kg**                     |
| Poids net (avec porte en plastique) | 35,2 kg                    |
| Poids net (avec porte en verre)     | 37,6 kg                    |
| Tension                             | 220-240 V                  |
| Puissance                           | 2700 W                     |

\*Hauteur min. : Hauteur avec pieds réglables non utilisés. Hauteur max. : Hauteur avec pieds réglables en extension maximale.

\*\*Poids du linge sec avant le lavage.



**IMPORTANT** : Afin d'améliorer la qualité du séchoir à linge, les spécifications techniques peuvent subir des modifications sans préavis.



**IMPORTANT** : Les valeurs déclarées ont été obtenues en laboratoire conformément aux normes en vigueur. Ces valeurs peuvent varier en fonction des conditions environnementales et de l'utilisation du séchoir.

## 8. DÉPANNAGE

Votre séchoir à linge est équipé de systèmes qui effectuent en permanence des contrôles pendant le processus de séchage pour prendre les mesures nécessaires et vous avertir en cas de dysfonctionnement.


**⚠ AVERTISSEMENT** : Si le problème persiste même après avoir appliqué les étapes de cette section, veuillez contacter votre revendeur ou un fournisseur de service agréé. N'essayez jamais de réparer un produit non fonctionnel.

| PROBLÈME  | RAISON  | SOLUTION   |
|---|---|--|
| Le processus de séchage prend beaucoup de temps.  | La surface du filtre à peluches peut être obstruée.   | Lavez le filtre à l'eau tiède.   |
|   | Le condenseur est peut-être bouché.   | Nettoyez le condenseur.  |
|   | Les grilles d'aération à l'avant de la machine pourraient être fermées.                         | Ouvrez les portes / fenêtres pour éviter que la température de la pièce augmente trop.   |
|   | Une couche de calcaire pourrait être présente sur le capteur d'humidité.                        | Nettoyez le capteur d'humidité.  |
|   | Le séchoir à linge peut être en surcharge.  | Évitez de surcharger le séchoir à linge.   |
|   | Le linge n'a pas été suffisamment essoré.   | Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre machine à laver.   |
| Le linge sort humide à la fin du processus de séchage.  | <b>⚠</b> Le linge qui sort chaud à la fin du processus de séchage est généralement plus humide. |  |
|   | Le programme utilisé pourrait ne pas convenir au type de linge.                                 | Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements, choisissez un programme adapté au type de linge et, en outre, utilisez les programmes horaires. |
|   | La surface du filtre à peluches peut être obstruée.   | Lavez le filtre à l'eau tiède.   |
|   | Le condenseur est peut-être bouché.   | Nettoyez le condenseur.  |
|   | Le séchoir à linge peut être en surcharge.  | Évitez de surcharger le séchoir à linge.   |
|   | Le linge n'a pas été suffisamment essoré.   | Sélectionnez une vitesse d'essorage plus élevée sur votre machine à laver.   |
| Le séchoir à linge ne s'ouvre pas ou le programme ne démarre pas. Le séchoir à linge ne se met pas en marche lorsqu'il est réglé. | Le séchoir à linge n'est peut-être pas branché.   | Assurez-vous que la fiche est insérée dans la prise de courant.  |
|   | Le hublot de chargement peut être ouvert.   | Assurez-vous que le hublot de chargement est correctement fermé.   |
|   | Vous n'avez peut-être pas défini de programme ou appuyé sur la touche Démarrer/Pause.           | Assurez-vous que le programme a été défini et que le séchoir à linge n'est pas en mode Veille (Pause).   |
|   | La sécurité enfant est peut-être activée.   | Désactivez la sécurité enfant.   |

| PROBLÈME   | RAISON   | SOLUTION  |
|--|--|---|
| Le programme a été interrompu sans raison.   | Le hublot de chargement n'est peut-être pas correctement fermé.  | Assurez-vous que le hublot de chargement est correctement fermé.  |
|  | Une panne de courant est peut-être survenue.   | Appuyez sur la touche Démarrer/ Pause pour lancer le programme.   |
|  | Le réservoir d'eau peut être plein.  | Videz le réservoir d'eau.   |
| Les vêtements ont rétréci, sont feutrés ou détériorés.   | Le programme utilisé pourrait ne pas convenir au type de linge.  | Vérifiez les étiquettes d'entretien sur les vêtements, choisissez un programme adapté au type de linge. |
| De l'eau s'échappe du hublot de chargement.  | Des peluches peuvent s'être accumulées sur les surfaces internes et sur les surfaces du joint d'étanchéité du hublot de chargement.    | Nettoyez les surfaces internes et les surfaces du joint d'étanchéité du hublot de chargement.           |
| Le hublot de chargement s'ouvre tout seul.   | Le hublot de chargement n'est peut-être pas correctement fermé.  | Poussez le hublot de chargement jusqu'au retentissement du clic de fermeture.                           |
| Le symbole d'avertissement du réservoir d'eau est allumé ou clignote.                                      | Le réservoir d'eau peut être plein.  | Videz le réservoir d'eau.   |
|  | Le tuyau d'évacuation d'eau peut être plié.  | Si la machine est raccordée directement à la sortie d'eau, vérifiez le tuyau d'évacuation d'eau.        |
| Le symbole d'avertissement de nettoyage du filtre est allumé.  | Le filtre à peluches peut être sale.   | Nettoyez le filtre.   |
| Le symbole d'avertissement de nettoyage du condensateur est allumé.  | L'échangeur de chaleur est peut-être sale.   | Nettoyez le condensateur.   |
| Le symbole d'avertissement concernant le nettoyage du filtre et le condenseur clignote.                    | Le siège du filtre peut être bouché par des peluches.  | Nettoyez le siège du filtre.  |
|  | Une couche obstrue peut-être la surface du filtre à peluches.  | Lavez le filtre à l'eau tiède.  |
|  | Le condenseur est peut-être bouché.  | Nettoyez le condenseur.   |
| Le programme ne peut pas être lancé et la LED d'avertissement de nettoyage du filtre clignote              | Le filtre n'est peut-être pas en place   | Fixez le filtre.  |
|  | La LED d'avertissement du filtre clignote bien que le filtre soit fixé   | Appelez le prestataire de services techniques.  |
| Le programme ne peut pas être lancé et la LED d'avertissement de nettoyage du condensateur clignote        | Le condensateur n'est peut-être pas en place   | Fixez le condensateur.  |
| Le programme ne peut pas être lancé et les voyants d'avertissement du condensateur et du filtre clignotent | Le condensateur et le filtre ne peuvent pas être installés   | Remplacez le filtre   |
|  | Les voyants d'avertissement du condensateur et du filtre clignotent même si le filtre et le condensateur ne peuvent pas être installés | Contactez le service technique  |

## 9. AVERTISSEMENTS AUTOMATIQUES DE DÉFAUTS ET CE QU'IL FAUT FAIRE

Votre séchoir à linge est équipé d'un système de détection de défauts intégré. Ils sont indiqués par une combinaison de voyants lumineux clignotants. Les codes de problèmes les plus courants sont décrits ci-dessous.

| Code d'erreur   | Solution   |
|---|--|
| E03 /  | Videz le réservoir d'eau, si le problème n'est pas résolu, contactez le centre de service agréé le plus proche.                    |
| E04   | Contactez le centre de service agréé le plus proche.   |
| E05   | Contactez le centre de service agréé le plus proche.   |
| E06   | Contactez le centre de service agréé le plus proche.   |
| E08   | Il peut y avoir des fluctuations de tension dans le réseau. Attendez jusqu'à ce que la tension soit adaptée à la plage de travail. |


## 10. LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET L'EMBALLAGE

### 10.1. Informations sur l'emballage

L'emballage de ce produit est fabriqué à base de matériaux recyclables. Ne jetez pas l'emballage au même endroit que les déchets ménagers ou d'autres déchets. Veuillez plutôt le déposer dans un point de collecte des emballages défini par votre autorité locale.

## 11. DESCRIPTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE ET ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

### 11.1. Étiquetage énergétique



1. Marque déposée
2. Modèle
3. Classe énergétique
4. Consommation annuelle d'énergie
5. Émission de bruit lors du séchage
6. Capacité de séchage du linge
7. Durée du cycle de séchage Coton prêt à ranger
8. Classe d'efficacité de condensation
9. Technologie de la machine



## 11.2. Efficacité énergétique

- Vous pouvez faire fonctionner le séchoir à linge à pleine capacité, mais assurez-vous qu'il n'est pas en surcharge.
- Lors du lavage du linge, la vitesse d'essorage doit être la plus élevée possible. Cela raccourcit le temps de séchage et réduit la consommation d'énergie.
- Assurez-vous de sécher le linge de même type ensemble.
- Respectez les recommandations du manuel de l'utilisateur relatives à la sélection des programmes.
- Pour la circulation de l'air, prévoyez un dégagement suffisant à l'avant et à l'arrière de la machine. Ne couvrez pas les grilles à l'avant de la machine.
- Sauf si nécessaire, n'ouvrez pas la porte de la machine lors du séchage. Si vous devez l'ouvrir, ne la gardez pas ouverte pendant longtemps.
- N'ajoutez pas de linge supplémentaire (mouillé) pendant le processus de séchage.
- Les poils et les peluches qui se détachent du linge et se regroupent dans l'air sont collectés par les « filtres à peluches ». Assurez-vous de nettoyer les filtres avant et après chaque utilisation.
- Pour les modèles avec condenseur, assurez-vous de nettoyer le condenseur au moins une fois par mois ou après chaque 30 utilisations.
- Lors du processus de séchage, l'environnement dans lequel le séchoir à linge est installé doit être bien ventilé.

## FICHE DU PRODUIT

Conforme à la réglementation de la commission déléguée (UE) No 392/2012

|   |                 |
|---|-----------------|
| Nom du fournisseur ou marque déposée  | SHARP           |
| Nom du modèle   | KD-NCB7S7PW9-BX |
| Puissance nominale (kg)   | 7               |
| Type de séchoir à linge   | Condenseur      |
| Classe d'efficacité énergétique <sup>(1)</sup>  | B               |
| Consommation énergétique annuelle (kWh) <sup>(2)</sup>  | 504             |
| Automatique ou Non automatique  | Automatique     |
| Consommation énergétique du programme coton standard à charge pleine (kWh)                                  | 4,18            |
| Consommation énergétique du programme coton standard à charge partielle (kWh)                               | 2,31            |
| Consommation énergétique du mode arrêt du programme Coton standard à pleine charge $P_o$ (W)                | 0,5             |
| Consommation énergétique du mode Sous tension du programme Coton standard à pleine charge $P_t$ (W)         | 1               |
| Durée du mode Sous tension (min.)   | n/a             |
| Programme Coton standard <sup>(3)</sup>   |                 |
| Durée du programme Coton standard à pleine charge, $T_{sec}$ (min.)   | 125             |
| Durée du programme Coton standard à charge partielle, $T_{demi-sec}$ (min.)                                 | 70              |
| Durée pondérée du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle ( $T_t$ )                  | 94              |
| Classe d'efficacité de condensation <sup>(4)</sup>  | B               |
| Efficacité moyenne de condensation du programme Coton standard à pleine charge, $C_{sec}$                   | %81             |
| Efficacité moyenne de condensation du programme Coton standard à charge partielle, $C_{demi-sec}$           | %81             |
| Efficacité de condensation pondérée du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle $C_t$ | %81             |
| Niveau de puissance acoustique du programme Coton standard à pleine charge <sup>(5)</sup>                   | 65              |
| Intégré   | Non             |

(1) Échelle de A+++ (plus efficace) à D (moins efficace)

(2) Consommation d'énergie basée sur 160 cycles de séchage du programme Coton standard à pleine charge et à charge partielle, et sur la consommation des modes de consommation réduite. La consommation énergétique réelle par cycle dépend de l'utilisation de l'appareil.

(3) Le « programme Coton prêt à ranger » utilisé à pleine charge et à charge partielle est le programme de séchage standard auquel se rapportent les informations sur l'étiquette et sur la fiche, notamment qu'il convient au séchage du linge en coton humide normal et est le plus efficace en termes de consommation d'énergie pour le coton.

(4) Échelle de G (moins efficace) à A (plus efficace)

(5) Valeur moyenne pondérée - L wA exprimée en dB(A) re 1 pW

.....



# Service & Support

Visit Our Website

[sharphomeappliances.com](http://sharphomeappliances.com)

**SHARP**

Be Original.

52353052-210121-00