




Freezer

EN User Manual

UA Інструкція з експлуатації



Single Door

SJ-S1212E2W-UA

Contents

CHAPTER -1: GENERAL WARNINGS	2
CHAPTER -2: YOUR FREEZER.....	5
CHAPTER -3: USING YOUR FREEZER	6
CHAPTER -4: FOOD STORAGE GUIDANCE	8
CHAPTER -5: DOOR REVERSAL	9
CHAPTER -6: TROUBLESHOOTING	9
CHAPTER -7: TIPS FOR SAVING ENERGY	10

Your freezer conforms to current safety requirements. Inappropriate use can lead to personal injury and damage to property. To avoid the risk of damage read this manual carefully before using your freezer for the first time. It contains important safety information on the installation, safety, use and maintenance of your Freezer. Retain this manual for future use.

CHAPTER -1: GENERAL WARNINGS



WARNING: Keep the ventilation openings of the Freezer clear from obstruction.



WARNING: Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process.



WARNING: Do not use other electrical appliances inside the freezer.



WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

WARNING: To avoid personal injury or damage this appliance must be installed in accordance with the manufacturer instructions.



The small quantity of refrigerant used in this freezer is eco- friendly R600a (an isobutene) and is flammable and explosive if ignited in enclosed conditions.

- * While carrying and positioning the freezer, do not damage the cooler gas circuit.
- * Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans or fire extinguisher refill cartridges in the vicinity of the freezer.
- * This appliance is intended to be used in household and similar applications such as;
 - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments
 - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments
 - bed and breakfast type environments;
 - catering and similar non-retail applications
- * Your freezer requires a 220-240V, 50Hz mains supply. Do not use any other supply. Before connecting your freezer, ensure that the information on the data plate (voltage and connected load) matches the mains electricity supply. If in doubt, consult a qualified electrician)
- * This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the

CHAPTER -1: GENERAL WARNINGS

hazard involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance, shall not be made by children without supervision.


- * A damaged power cord /plug can cause fire or give you an electric shock. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- * This appliance is not intended for use at altitudes exceeding 2000 m.

CHAPTER -1: GENERAL WARNINGS

Disposal

- All packaging and materials used are environmentally friendly and recyclable. Please dispose of any packaging in an environmentally friendly manner. Consult your local council for further details.
- When the appliance is to be scrapped, cut off the electrical supply cable and destroy the plug and cable. Disable the door catch in order to prevent children becoming trapped inside.
- A cut off plug inserted into a 16 amp socket is a serious safety (shock) hazard. Please ensure the cut off plug is disposed of safely.

Disposal of your old appliance



This symbol on the product or package implies that the product should not be treated as domestic waste. Instead, it should be delivered to applicable waste collection places recycling electrical and electronic equipment. Recycling materials will help natural resources be preserved. For more detailed information regarding recycling of this product, please contact local authority, domestic waste disposal service or the shop you have purchased the product from.

Please ask your local authority about the disposal of the WEEE for the reuse, recycle and recovery purposes.

Notes:

- Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance. We are not responsible for the damage occurred due to misuse.
- Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
- This appliance is produced to be used in homes and it can only be used in domestic environments and for the specified purposes. It is not suitable for commercial or common use. Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our company will not be responsible for the losses to be occurred.
- This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling / storing foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing substances except for food. Our company is not responsible for the losses to be occurred in the contrary case.




Safety warnings

- Do not connect your Freezer to the mains electricity supply using an extension lead.
- A damaged power cord / plug can cause fire or give you and electric shock. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Never bend the power cord excessively.
- Never touch the power cord / plug with wet hands as this could cause a short circuit electric shock.
- Do not place glass bottles or beverage cans in the freezer. Bottles or cans may explode.
- When taking ice made in the freezer, do not touch it, ice may cause ice burns and/or cuts.
- Do not remove items from the freezer if your hands are damp or wet. This could cause skin abrasions or frost / freezer burns.
- Do not refreeze food once it has thawed out.

Installation Information

Before unpacking and manoeuvring your freezer please take some time to familiarise yourself with the following points.

- Position away from direct sunlight and away from any heat source such as a radiator.
- Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, Gas ovens and heater cores, and should be at least 5 cm away from electrical ovens.
- Do not expose your freezer to moisture or rain.
- Your freezer should be positioned at least 20mm away from another freezer.
- Clearance of at least 150 mm is required at the top and back of your freezer. Do not place anything on top of your freezer.
- For safe operation it is important that your freezer is safe and balanced. The adjustable feet are used to level your freezer. Make sure that your appliance is level before placing any foodstuffs inside it.
- We recommend that you wipe all shelving and trays with a cloth soaked in warm water mixed with a teaspoon of bicarbonate of soda before use. After cleaning rinse with warm water and dry.
- Install using the plastic distance guides, which can be found at the rear of the appliance. Turn 90 degrees (as shown in the diagram). This will keep the condenser from touching the wall.
- Freezer should be placed against a wall with a free distance not exceeding 75 mm.



Before using your freezer




- Before setting up your freezer, check for any visible damage. Do not install or use your freezer if it is damaged.
- When using your freezer for the first time, keep it in an upright position for at least 3 hours before plugging into the mains. This will allow efficient operation and prevents damage to the compressor.
- You may notice a light odour when using your freezer for the first time. This is perfectly normal and will fade away as the freezer starts to cool.

CHAPTER -1: GENERAL WARNINGS


No-Frost technology

Your freezer differs from many other standard freezers. Other appliances may experience ice in the freezer due to the opening of the door and humidity caused by the food. In such appliances defrosting is required. They have to be turned off periodically, the food inside moved and the ice removed.

Your "no frost" freezer prevents such problems by evenly distributing in the freezer through the use of a fan. This cools your food evenly and uniformly, preventing humidity and freezing.



CHAPTER -2: YOUR FREEZER




1. Ice tray
2. Control panel
3. No Frost aircirculation system
4. Big freezer flap
5. Freezer drawers
6. Freezer bottom drawer

This figure has been drawn for information purposes to show the various parts and accessories in the appliance. Parts may vary according to the model of the appliance.


CHAPTER -3: USING YOUR FREEZER

Display and control panel



MODE button

- MODE button allows switching between Freezer compartment indicator, Fast freezing mode lamp, Economy mode lamp.
- When you press once, Freezer compartment indicator starts to flash.




Set value is ready to be changed.

- When you press twice, Fast freezing mode lamp starts to flash.
- When you press three times, Economy mode lamp starts to flash.


SET button

Allows the temperature adjustment of the related compartment when Freezer compartment indicator is selected with the MODE button.



Freezer compartment temperature adjustment and activating Fast freezing mode

- Initial temperature value for freezer compartment indicator is -18°C .
- Press MODE button once.
- The set value for freezer compartment indicator starts to flash when you press this button.
- The value for freezer compartment indicator changes for a lower temperature each time you press this button when the indicator is flashing. (-16°C , -17°C , -18°C , -19°C , -20°C , -21°C , -22°C , -23°C , -24°C)
- When you wait for 5 seconds without pressing any button after reaching the desired set value, the set value is activated and your fridge operates with that set value.
- When you press SET button until the value for freezer compartment indicator reaches -24°C (maximum cold position), if you press the button again, SF letters will flash.
- If you continue to press the button when SF is flashing, the values will start again from -16°C .



Recommended temperature values for freezer compartment

When would it be adjusted?	Inner Temperature
When small amount of food is stored	-16°C , -17°C
In normal usage	-18°C , -19°C , -20°C , -21°C
When lots of food is stored	-22°C , -23°C , -24°C


CHAPTER -3: USING YOUR FREEZER

Fast Freezing Mode

- To freeze plenty of food
- To freeze ready foods
- To freeze foods rapidly
- To store the seasonal foods for a long time

How to use;

- Press the MODE button until fast freezing mode.
- While fast freezing mode lamp is flashing if no button is clicked for 5 seconds then a beep sound will be heard and the mode will be enabled.
- While the fast freezing mode is active the letters "SF" will be seen at the indicator of the freezer.



While SF mode is selected:

To cancel SF mode and continue with previous set value:

Please press MODE button 2 times and wait for 5 secs. SF mode will be cancelled and appliance will start to work according to previous set value.

To cancel SF mode and continue with new set value:

Please press MODE button 1 time and in 5 sec, push SET button until you see set value you want and wait for 5 secs. SF mode will be cancelled and appliance will start to work according to new set value.

To cancel SF mode and activate economy mode:

Please press MODE button 3 times and wait for 5 secs. SF mode will be cancelled and appliance will start to work according to economy mode.

Note: Super freezing mode will be cancelled automatically after 24 hours or when the freezer sensor temperature falls below -32°C.

If super freeze mode is finished automatically, SF led will continue to light. It is enough to push MODE button to turn off SF led.

Economy mode


Your freezer will consume minimum energy at -18°C set value which is the most optimum storage condition.

When to use;

When you want your refrigerator to operate economically.

How to use;

- Press the MODE button until economy mode led lights up (3 times).
- While the economy mode led is flashing if no button is clicked then a beep sound will be heard and the mode will be enabled.
- During this mode, the freezer compartment operate at the special temperature value set on the control circuit.
- While the economy mode is active the letters "Ec" will be seen at the indicator of the freezer compartment.



While economy mode is selected;

To cancel economy mode and continue with previous set value:

Please press MODE button 3 times and wait for 5 secs. Economy mode will be cancelled and appliance will start to work according to previous set value.

To cancel SF mode and continue with new set value:

Please press MODE button 1 time and in 5 sec, push SET button until you see set value you want and wait for 5 secs. Economy mode will be cancelled and appliance will start to work according to new set value.

To cancel economy mode and activate SF Mode:

Please press MODE button 3 times and wait for 5 secs. Economy mode will be cancelled and appliance will start to work according to SF mode.

Warnings for temperature settings

- The ambient temperature, temperature of the freshly stored food and how often the door is opened, affects the temperature in the freezer. If required, change the temperature setting.
- It is not recommended that you operate your freezer in environments colder than 10°C.
- The temperature setting should be set by taking into consideration how often the freezer door is opened and closed, how much food is stored in the freezer and the environment in which and the positioning of the appliance.
- We recommend that when first using the freezer it should be left running for 24 hours uninterrupted to ensure it is completely cooled. Do not open the freezer door, or put food inside for this period.
- Your freezer has a 5 minute built in delay function, designed to prevent damage to the compressor. When power is applied to your freezer, it will begin to operate normally after 5 minutes.
- Your freezer is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the standards, according to the climate class stated in the information label. It is not recommended that your freezer is operated in the environments which are out of the stated temperature intervals in terms of cooling efficiency.


CHAPTER -3: USING YOUR FREEZER

- This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 16°C - 43°C range.

Climate Class	Ambient Temperature °C
T	Between 16 and 43 (°C)
ST	Between 16 and 38 (°C)
N	Between 16 and 32 (°C)
SN	Between 10 and 32 (°C)

Spacer

- When the door of the freezer is closed, vacuum will occur. Wait for about 1 minute to reopen it.
- This application is optional for easy opening door. With this application, a little condensation may occur around this area and you may take it out.




Cleaning

- **Before cleaning your freezer, turn your mains supply off and remove the plug from the socket.**
- Do not wash your freezer by pouring water on to it.
- Use a warm, soapy cloth or sponge to wipe the interior and exterior of your freezer.
- Carefully remove all baskets by sliding upwards or outwards and clean with soapy water. Do not wash in a washing machine or dishwasher.
- Do not use solvents, abrasive cleaners, glass cleaners or all purpose cleaning agents to clean your freezer. This may cause damage to the plastic surfaces and other components with the chemicals they contain.
- Clean the condenser at the back of your freezer at least once a year with a soft brush or vacuum cleaner.

Make sure that your freezer is unplugged while cleaning.

Defrosting

Your freezer automatically defrosts. The water formed as a result of defrosting passes through the water collection spout, flows into the vaporization container behind your freezer and evaporates by itself in there.



CHAPTER -4: FOOD STORAGE GUIDANCE

- Use the freezer to store frozen foods for long periods of time and make ice cubes.
- If you are going to use the refrigerator with maximum freezing capacity:
 - * Place the foods that you want to freeze to the top basket of the freezer department without exceeding the freezing capacity of your refrigerator.
 - * While you use Super Freeze Mode, you mustn't storage an exist frozen food near the fresh foods that you want to freeze.
- Then enable the "Super Freeze" mode again. You may place your food next to the other frozen food after they are frozen (for at least 24 hours after the 2nd activation of the "Super Freeze" mode).
- To freeze fresh food - ensure that as much of the surface of food to be frozen is in contact with the cooling surface.
- Do not put fresh food on either side of frozen food as it can thaw it.
- While freezing fresh foods (i.e meat, fish and mincemeat), divide into portion sizes.
- Once the unit has been defrosted replace the foods into freezer and remember to consume them in a short period of time.
- Never place warm food in the freezer compartment.
- The instructions shown on frozen food packages should always be followed carefully and if no information is provided food should not be stored for more than 3 months from the purchased date.
- When buying frozen foods ensure that these have been frozen at suitable temperatures and that the packing is intact.
- Frozen foods should be transported in appropriate containers to maintain the quality of the food and should be stored in the freezer as soon as possible.
- If a package of frozen food shows signs of humidity and abnormal swelling it has been previously stored at an unsuitable temperature and that the contents have deteriorated.

CHAPTER -4: FOOD STORAGE GUIDANCE

- The storage life of frozen foods depends on the room temperature, thermostat setting, how often the door is opened, the type of food and the length of time required to transport the product from the shop to your home. Always follow the instructions printed on the package and never exceed the maximum storage life indicated.

That; If you decide to open the freezer door again immediately after closing, it may be difficult to re-open. This is normal and after the freezer has reached an equilibrium condition the door will open easily.

Important note:

- *Frozen foods, when thawed, should be cooked just like fresh foods. If they are not cooked after being thawed they must NEVER be re-frozen.*
- The taste of some spices found in cooked dishes (anise, basilica, watercress, vinegar, assorted spices, ginger, garlic, onion, mustard, thyme, marjoram, black pepper, etc.) changes and they assume a strong taste when they are stored for a long period. Therefore, only add a small amount of spice if planning to freeze, or the desired spice should be added after the food has been thawed.
- The storage period of food is dependent on the oil used. The suitable oils are margarine, calf fat, olive oil and butter and the unsuitable oils are peanut oil and pig fat.
- The food in liquid form should be frozen in plastic cups and the other food should be frozen in plastic folios or bags.

CHAPTER -5: DOOR REVERSAL

Repositioning the door

- It depends on which freezer you have as to whether it is possible to reverse the door.
- It is not possible where handles are attached at the front of the appliance.
- If your model does not have handles it is possible to reverse the doors, but this needs to be completed by authorised personnel. Please call Sharp service.

CHAPTER -6: TROUBLESHOOTING

Your Freezer is equipped with a built in fault detection system, which is able to give you guidance should your freezer not operate as expected. In the event of an error code being displayed on the control panel. The most common error codes are shown below. If your freezer displays a code not shown below contact the Sharp help-desk.

ERROR TYPE	MEANING	WHY	WHAT TO DO
Sr	"Failure Warning"	There is/are some part(s) Out of order or there is a failure in cooling process	Contact the Sharp helpdesk as soon as possible.
LF	Freezer Not Cold enough	This caution will be seen especially after long term of power failure	1. Do not freeze the foods that are thaw and use in short time period. 2. Set the freezer temperature to colder values or set the super freeze , until the compartment gets to normal temperature. 3. Do not put fresh food until this failure is off.
LP	"Low voltage Warning"	When the power supply gets lower than 170 V the appliance gets to steady position.	This not a failure. This prevents any damages on the compressor. This warning will off after the voltage gets required level

If your freezer is not operating;

- Is there a power failure?
- Is the plug connected to the socket correctly?
- Is the fuse of the socket to which the plug is connected or the main fuse blown?
- Is there any failure at the socket? To check this, plug your refrigerator into a known working socket.

Temperature Warning:

The temperature display flashes "LF" and an audible warning sounds, when the temperature in the freezer compartment is too warm.

A rise in the temperature may be caused by;

- Frequent door opening for long periods of time
- Loading with large quantities of warm foods
- High ambient temperature
- An error with the appliances.

CHAPTER -6: TROUBLESHOOTING

Check Warnings;

Your freezer warns you if the temperatures for freezer departments are in improper levels or when a problem occurs in the appliance. Warning codes are displayed in the Freezer Department Indicators. Warning codes appear in the Freezer Compartment Setting Displays.

Also a warning sound are heard.

Showing code and buzzer will continue until you pushes SET or MODE button. When you push one of these buttons, buzzer will stop. "LF" warning will be disappear in 15 minutes. You don't have to call your service, this condition may appear due to reasons above. You can keep storing your foods in your freezer. If "LF" warning will not disappear in an hour after pressing the button, you can call your service and do not re-freeze your food. These foods must be eaten.

Normal Noises;

Cracking (Ice cracking) Noise:

- During automatic defrosting.
- When the appliance is cooled or warmed (due to expansion of appliance material).

Short cracking: Heard when the thermostat switches the compressor on/off.

Compressor noise (Normal motor noise): This noise means that the compressor operates normally Compressor may cause more noise for a short time when it is activated.

Bubbling noise and splash: This noise is caused by the flow of the refrigerant in the tubes of the system.

Water flow noise: Normal flow noise of water flowing to the evaporation container during defrosting. This noise can be heard during defrosting.

Air Blowing Noise (Normal fan noise): This noise can be heard in No-Frost freezer during normal operation of the system due to the circulation of air.

If humidity builds up inside the freezer;

- Has the food been properly packaged? Have the containers been well dried before they were put into the freezer?
- Is the door of the freezer opened very frequently? When the door is opened, the humidity found in the air in the room enters the freezer. Especially if the humidity rate in the room is too high, the more frequently the door is opened the faster will be the humidification.

If the doors are not opened and closed properly;

- Do the food packages prevent closing of the door?
- Are the door freezer, baskets and Ice box placed properly?
- Is door gasket broken or torn?
- Is your freezer on a level surface?

If the edges of freezer cabinet that the door joint contact are warm;

Especially in summer (hot weather), the surfaces that the joint contact may get warmer during the operation of the compressor, this is normal.

IMPORTANT NOTES:

- The compressor protection thermal fuse will cutout after sudden power breakdowns or after unplugging the appliance, because the gas in the cooling system is not stabilised. This is quite normal, and the freezer will restart after 4 or 5 minutes.
- The cooling unit of your freezer is hidden in the rear wall. Therefore, water droplets or ice may occur on the rear surface of your freezer due to the operation of the compressor in specified intervals. This is normal. There is no need to perform a defrosting operation unless the ice is excessive.
- If you will not use your freezer for a long time (e.g. in summer holidays) unplug it. Clean your freezer according to Part 4 and leave the door open to prevent humidity and smell.
- The appliance you have purchased is designed for home type use and can be used only at home and for the stated purposes. It is not suitable for commercial or common use. If the consumer use the appliance in a way that does not comply with these features, we emphasise that the producer and the dealer shall not be responsible for any repair and failure within the guarantee period.
- If the problem persists after you have followed all the instructions above, please consult an authorised service provider.

CHAPTER -7: TIPS FOR SAVING ENERGY

1. Always allow foodstuffs to cool before storing in the appliance.
2. Thaw food in the freezer, this helps save energy.

ЗМІСТ

ЧАСТИНА 1: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДИЛЬНИКА	12
ЧАСТИНА 2: КОМПОНЕНТИ ХОЛОДИЛЬНИКА ТА ЙОГО ВІДДІЛЕННЯ	16
ЧАСТИНА 3: РІЗНІ ФУНКЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ.....	16
ЧАСТИНА 4: ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ	19
ЧАСТИНА 5 : ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗМІНА МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ	19
ЧАСТИНА 6: ПЕРЕД ВИКЛИКОМ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ	20
ЧАСТИНА 7: ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ	21

Шановний покупець!

Мета нашої компанії пропонувати високоякісну продукцію, які відповідає всім сучасним вимогам і навіть перевищує очікування наших покупців. Якість цього приладу, який був виготовлений на сучасному обладнанні, була ретельно перевірена під час виробництва. Ця інструкція призначена допомогти покупцеві впевнено і максимально ефективно користуватися цим приладом, який виготовлений за найсучаснішими технологіями. Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію, яка містить загальну інформацію щодо правильного встановлення, технічного обслуговування та експлуатації приладу. З питань встановлення приладу зверніться до найближчої авторизованої сервісної служби.

Декларація про відповідність нормам ЄС

Цей прилад призначено тільки для домашнього використання. Використання приладу не за призначенням (наприклад, для охолодження приміщення) є неприпустимим і небезпечним. Розроблення, виготовлення і розповсюдження цього приладу виконується згідно з наступними стандартами:

- Директива про низьку напругу, 2006/95/ЄС.
- Директива про електромагнітну сумісність, 2004/108/ЄС.
- Директива про маркування у Євросоюзі, 93/68/ЄЕС.

* Ця інструкція з експлуатації може стосуватися до декількох моделей. Тому можуть виникнути відмінності.

ЧАСТИНА 1: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДИЛЬНИКА



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Слідкуйте за тим, щоб у вентиляційних отворах корпусу та внутрішній конструкції не було сторонніх предметів.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не застосовуйте механічні пристрої та інші засоби для прискорення процесу розморожування окрім тих, які рекомендує виробник.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не використовуйте електричні прилади у відсіках для зберігання харчових продуктів, окрім рекомендованих виробником пристрою.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Не допускайте пошкодження холодильного контуру.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути небезпеки через нестійкість пристрою, він має бути встановлений у відповідності з інструкціями.



Якщо у приладі використовується холодильний агент R600a (це можна дізнатися з інформації на етикетці на холодильнику), необхідно дотримуватися обережності під час транспортування та монтажу, щоб уникнути пошкодження деталей приладу, що містять холодильний агент. Хоча R600a є екологічно безпечним природним газом, він є вибухонебезпечним, і в разі його витікання через пошкодження деталей холодильного контуру слід не допускати використання відкритого полум'я або джерел тепла поблизу холодильника та провітрити приміщення, в якому розташовано прилад, протягом кількох хвилин.

- * Під час перенесення та розташування холодильника необхідно слідкувати за тим, щоб не пошкодити холодильний контур.
- * Не зберігайте в цьому пристрої вибухові речовини, такі як аерозольні балони з горючим паливом.
- * Цей прилад призначений для використання в домашніх або подібних умовах, як-от:
 - у кухонних куточках магазинів, офісів та інших робочих середовищ
 - домашніх господарствах та клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях

ЧАСТИНА 1: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДИЛЬНИКА

- у місцях ночівлі зі сніданком
- у місцях громадського харчування та аналогічних неторговельних закладах.
- * Якщо штепсель холодильника не підходить до розетки, його повинен замінити виробник, його агент з обслуговування або спеціаліст аналогічної кваліфікації, щоб уникнути небезпеки.
- * Цей прилад не призначено для використання людьми (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також тими, які мають недостатній досвід та знання, окрім тих випадків, коли вони користуються приладом під наглядом або керівництвом особи, яка відповідає за їхню безпеку.
- * Слідкуйте за тим, щоб діти не гралися з приладом. До шнура живлення цього холодильника був приєднаний спеціальний штепсель із заземленням. Цей штепсель можна вмикати лише у заземлену розетку, обладнану плавким запобіжником щонайменше на 16 амперів.
- * Якщо у вашому будинку немає такої розетки, зверніться до уповноваженого електрика для встановлення такої. Цей прилад можуть використовувати діти старші 8 років та особи зі зниженими фізичними, сенсорними та ментальними можливостями або котрим бракує досвіду та знань, якщо їм забезпечено нагляд та інструкції щодо безпечного користування приладом і якщо вони розуміють можливу небезпеку. Діти не повинні бавитися з приладом. Чищення та обслуговування не повинні робити діти без нагляду.
- * Якщо шнур живлення пошкоджений, то, щоб запобігти враженню електричним струмом, його повинен замінити виробник, його технічний представник або спеціаліст аналогічної кваліфікації.
- * Цей прилад не призначено для використання на висоті понад 2000 м над рівнем моря.

ЧАСТИНА 1: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДИЛЬНИКА

Старі та несправні холодильники

- Якщо у старому холодильнику є замок для блокування дверей, слід зняти або вивести з ладу замок перед утилізацією холодильника, щоб уникнути нещасного випадку, в разі якщо дитина потрапить у пастку, замкнувши себе всередині приладу.
- Старі холодильники містять ізоляційний матеріал та холодильний агент, до складу якого входить ХФВ. Тому, викидаючи старі холодильники, дбайте про те, щоб не зашкодити довкіллю.

Утилізації старого пристрою



Цей символ на виробі чи пакуванні означає, що прилад не слід викидати разом з побутовими відходами. Натомість, його слід доставити до відповідного пункту збору та утилізації електричного та електронного обладнання. Це дозволяє уникнути негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей, через неправильну процедуру утилізації відходів і гарантує належне знищення приладу. Повторне перероблювання матеріалів допомагає зберегти природні ресурси. За більш докладною інформацією щодо утилізації цього приладу зверніться до місцевої адміністрації, служби утилізації побутових відходів або до магазину, в якому він був придбаний.

Зверніться до муніципальної влади стосовно виконання Директиви ЄС про відходи електричного та електронного устаткування, з метою повторного використання, перероблювання та відновлення.

Примітки:

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед встановленням та використанням приладу. Виробник не несе відповідальності за збитки, що сталися через неналежне використання приладу.
- Дотримуйтеся всіх вказівок, наведених на приладі та в посібнику, та зберігайте цей посібник в надійному місці, щоб мати змогу звернутися до нього в майбутньому для вирішення можливих проблем.
- Цей прилад призначений для побутового використання. Він може використовуватися лише в домашньому господарстві та за своїм призначенням. Він не призначений для комерційного чи загального користування. Таке використання призведе до скасування гарантії на прилад, і компанія-виробник не нестиме відповідальності за можливі збитки.
- Цей прилад призначений для побутового використання і придатний лише для охолодження та зберігання харчових продуктів. Він не призначений для комерційного чи загального користування та/або зберігання речовин, відмінних від харчових продуктів. Компанія-виробник не несе відповідальності за збитки, що можуть статися через неналежне використання.



Попередження щодо техніки безпеки

- Для живлення приладу не використовуйте спарені розетки чи подовжувальний шнур.
- Не використовуйте шнур живлення, якщо він пошкоджений або зношений.
- Не тягніть, не згинайте та не пошкоджуйте шнур живлення.
- Цей прилад призначений для використання дорослими, не дозволяйте дітям гратися з приладом чи кататися, висяючи на його дверях.
- Не вставляйте вилку в розетку та не виймайте її вологими руками — це може призвести до ураження електричним струмом!
- Не кладіть скляні пляшки або банки з напоями у морозильну камеру. Пляшки або банки можуть луснути.
- З метою безпеки не зберігайте у холодильнику вибухонебезпечні або легкозаймисті речовини. Пляшки з високим вмістом алкоголю необхідно щільно закрити й розташувати в холодильній камері вертикально.
- Коли дістаєте лід з морозильної камери, не торкайтеся до нього — лід може спричинити обмороження та/або порізи шкіри.
- Не торкайтеся заморожених продуктів вологими руками! Не вживайте в їжу морозиво та кубики льоду, зойно вийняті з морозильної камери!
- Розморожені харчові продукти не можна повторно заморозувати.
- Це може заподіяти шкоду здоров'ю, наприклад, спричинити харчове отруєння.
- Не накривайте корпус та верхню частину холодильника тканиною.
- Це впливає на ефективність роботи холодильника.
- Під час транспортування зафіксуйте приладдя у холодильнику, щоб уникнути його пошкодження.


Встановлення та експлуатація холодильника

Перед використанням холодильника слід звернути увагу на викладену нижче інформацію.

- Робоча напруга холодильника становить 220–240 В за частоти 50 Гц.
- Якщо у вас немає розетки, що відповідає цим вимогам, зверніться до кваліфікованого електрика.
- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, що сталися внаслідок використання приладу без належного заземлення.
- Холодильник слід ставити в місці, де на нього не потраплятимуть прямі сонячні промені.
- Прилад має бути розташований на відстані щонайменше 50 см від кухонних плит, газових печей та радіаторів опалення та щонайменше 5 см від електричних плит.
- Прилад не можна використовувати поза приміщенням та залишати під дощем.
- Якщо холодильник розташований поряд з морозильним апаратом глибокого заморожування, між ними має бути відстань не менше 2 см, щоб запобігти конденсації на зовнішній поверхні.
- Не ставте на холодильник будь-які предмети. Холодильник слід ставити в належному місці, щоб над ним був вільний простір щонайменше 15 см у висоту.
- Слід відрегулювати висоту передніх ніжок, щоб забезпечити стійку і надійну роботу холодильника. Для регулювання ніжок їх можна прокручувати за годинниковою стрілкою (або у протилежному напрямку). Це слід зробити до того, як покладете в холодильник харчові продукти.

ЧАСТИНА 1: ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДИЛЬНИКА

- Перед використанням холодильника вимийте всі деталі теплою водою з додаванням чайної ложки харчової соди, а потім промийте чистою водою і висушіть. Після чищення встановіть усі деталі на місце.
- Щоб конденсатор (частина з чорними ребрами на задній панелі) не торкався стіни, встановіть пластмасовий *not sure if translation is correct*, повернувши його на 90°, як показано на рисунку.



Перед використанням холодильника



- Перед першим вмиканням холодильника або після транспортування для забезпечення ефективної роботи лишіть холодильник у вертикальному положенні протягом 3 годин. Після цього його можна вмикати в розетку. Недотримання цієї вимоги може призвести до пошкодження компресора.
- При першому увімкненні холодильника може з'явитися сторонній запах. Запах зникне, коли розпочнеться охолодження.


Інформація щодо технології сухого заморожування «No-Frost»

Холодильники No-Frost відрізняються за принципом роботи від інших холодильників зі статичною системою охолодження.


У звичайних холодильниках волога, що потрапляє до приладу під час відкриття дверей, а також волога, що міститься у харчових продуктах, призводить до намерзання в морозильній камері. Для видалення інею та льоду з морозильної камери потрібно періодично вимикати холодильник, виймати з нього продукти, які потрібно зберігати при постійній температурі та видаляти лід, що утворився у морозильній камері.

Ситуація у холодильниках No-Frost цілком інша. Сухе і холодне повітря нагнітається вентилятором в холодильник і морозильну камеру однорідно з кількох точок. Холодне повітря рівномірно розподіляється між полицями і забезпечує однакове і рівномірне охолодження продуктів, запобігаючи вологості та замерзання.

Таким чином, холодильник No-Frost, окрім великого об'єму та сучасного дизайну, відрізняється простотою в користуванні.



ЧАСТИНА 2: КОМПОНЕНТИ ХОЛОДИЛЬНИКА ТА ЙОГО ВІДДІЛЕННЯ




1. Лоток для льоду
2. Панель управління морозильною камерою
3. Система циркуляції повітря «NO FROST»
4. Мала заслінка морозильної камери
5. Велика заслінка морозильної камери
6. Ящики морозильної камери
7. Нижній ящик морозильної камери

Метою цього документа є виключно надання інформації щодо компонентів пристрою. Компоненти можуть відрізнятися залежно від моделі виробу.

ЧАСТИНА 3: РІЗНІ ФУНКЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ

Панель управління




Кнопка вибору режиму

- Кнопка вибору режиму дозволяє перемикатись між індикатором температури морозильної камери, режиму швидкого заморожування, економічний режиму (горить відповідна лампа).
- При одноразовому натисканні починає блимати індикатор температури морозильної камери.

Можна змінити встановлене значення.


- При дворазовому натисканні починає блимати лампа режиму швидкого заморожування.
- При триразовому натисканні починає блимати лампа економічного режиму.



ЧАСТИНА 3: РІЗНІ ФУНКЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ


Кнопка налаштувань

Кнопка дозволяє налаштувати температуру відповідного відділення при виборі індикатора температури морозильної камери за допомогою кнопки вибору режиму.



Регулювання температури морозильної камери та активація режиму швидкого заморожування

- Початкове значення температури на індикаторі налаштування морозильної камери складає -18 °С.
- Одноразово натисніть кнопку вибору режиму.
- При натисканні на кнопку на індикаторі температури морозильної камери, починає блимати встановлене значення.
- Коли блимає індикатор, то при кожному натисканні на цю кнопку значення температури морозильної камери зменшується. (-16 °С, -17 °С, -18 °С, -19 °С, -20 °С, -21 °С, -22 °С, -23 °С, -24 °С)
- Якщо протягом 5 секунд не натискати жодної кнопки після того як встановлено потрібне значення, то це значення активується, і морозильна камера працює відповідно до нього.
- Якщо натискати кнопку налаштувань доки значення температури морозильної камери не сягне -24 °С (максимальне заморожування), то при черговому натисканні кнопки на індикаторі починають блимати літери «SF».
- Якщо натискати кнопку і далі, то літери «SF» знов змінюються значенням -16 °С.



Рекомендовані значення температури для морозильної камери


Коли регулювати температуру?	Внутрішня температура
Якщо у камері зберігається невелика кількість продуктів	-16 °С, -17 °С
При нормальному використанні	-18 °С, -19 °С, -20 °С, -21 °С
Якщо у камері зберігається велика кількість продуктів	-22 °С, -23 °С, -24 °С

Режим швидкого заморожування

- Призначений для заморожування великої кількості продуктів
- Призначений для заморожування готових продуктів
- Призначений для швидкого заморожування продуктів
- Призначений для довгострокового зберігання сезонних продуктів

Як ним користуватися:

- Натискаючи кнопку вибору режиму, оберіть режим швидкого заморожування.
- Якщо блимає лампа режиму швидкого заморожування і при цьому протягом 5 секунд не натискається жодна кнопка, подається звуковий сигнал, і режим активується.
- Поки активований режим швидкого заморожування, на індикаторі температури морозильної камери показуються літери «SF».



Якщо обрано режим швидкого заморожування:

Щоб вимкнути режим швидкого охолодження та продовжити роботу з раніш встановленим значенням температури, потрібно виконати наступне:

Двічі натисніть кнопку вибору режиму і зачекайте 5 секунд. Режим швидкого заморожування буде вимкнено, прилад починає працювати відповідно до раніш встановленого значення температури.

Щоб вимкнути режим швидкого охолодження та продовжити роботу з новим значенням температури, потрібно виконати наступне:

Одноразово натисніть кнопку вибору режиму і зачекайте 5 секунд; натискаючи кнопку налаштувань, оберіть потрібне значення температури і зачекайте 5 секунд. Режим швидкого заморожування буде вимкнено, прилад починає працювати відповідно до нового встановленого значення температури.

Щоб вимкнути режим швидкого охолодження та активувати економічний режим, потрібно виконати наступне:

Тричі натисніть кнопку вибору режиму і зачекайте 5 секунд. Режим швидкого заморожування буде вимкнено, прилад почне працювати в економічному режимі.

Примітка: Режим швидкого заморожування буде автоматично вимкнено через 24 години або якщо температура датчика морозильної камери упаде нижче -32 °С.

Якщо режим швидкого заморожування вимкнено автоматично, світлодіод SF продовжить горіти. Щоб вимкнути світлодіод SF, достатньо натиснути кнопку вибору режиму.

ЧАСТИНА 3: РІЗНІ ФУНКЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ

Економічний режим


Морозильна камера споживає мінімальну кількість енергії, якщо встановлено температуру -18 °С; цей режим є найбільш оптимальним режимом зберігання продуктів.

Коли він використовується:

Коли потрібно, щоб холодильник працював економно.

Як ним користуватися:

- Натисніть (тричі) кнопку вибору режиму, доки не загориться світлодіод економічного режиму.
- Якщо блимає світлодіод економічного режиму і при цьому не натискається жодна кнопка, буде поданий звуковий сигнал і режим буде активований.
- У цьому режимі у морозильній камері встановлюється температура, значення якої задане у контурі управління.
- Поки активований економічний режим, на індикаторі температури морозильної камери показуються літери «Ес».



Якщо обрано економічний режим:

Щоб вимкнути економічний режим та продовжити роботу з раніш встановленим значенням температури, потрібно виконати наступне:

Тричі натисніть кнопку вибору режиму і зачекайте 5 секунд. Економічний режим буде вимкнено, прилад почне працювати відповідно до раніш встановленого значення температури.

Щоб вимкнути режим швидкого охолодження та продовжити роботу з новим значенням температури, потрібно виконати наступне:

Одноразово натисніть кнопку вибору режиму і зачекайте 5 секунд; натискаючи кнопку налаштувань, оберіть потрібне значення температури і зачекайте 5 секунд. Економічний режим буде вимкнено, прилад почне працювати відповідно до нового встановленого значення температури.

Щоб вимкнути економічний режим та активувати режим швидкого заморожування, потрібно виконати наступне:

Тричі натисніть кнопку вибору режиму і зачекайте 5 секунд. Економічний режим буде вимкнено, прилад почне працювати в режимі швидкого заморожування.


Попередження щодо регулювання температури

- Регулювання температури слід робити з урахуванням частоти відкриття дверей, кількості продуктів у морозильнику та температури навколишнього середовища у місці його розташування.
- Не рекомендовано використовувати морозильнику за температури навколишнього середовища нижче 10 °С із точки зору його ефективності.
- Регулювання температури слід робити з урахуванням частоти відкриття дверей та кількості продуктів у морозильнику.
- Для досягнення повного охолодження, після вмикання морозильна камера має безперервно працювати до 24 годин, залежно від температури навколишнього середовища.
- Щоб запобігти пошкодженню компресора, у морозильній камері передбачено функцію 5-хвилинної затримки, коли її вмикають з розетки та знову вмикають, або у разі збою електроживлення. Ваша морозильна камера почне нормально працювати через 5 хвилин.
- Морозильнику призначений для роботи при температурах навколишнього середовища, вказаних у стандартах, відповідно до кліматичного класу, вказаного на інформаційній етикетці. Не рекомендується використовувати холодильник при температурах, які виходять за межі вказаних діапазонів, оскільки це впливає на ефективність охолодження.
- Це обладнання призначене для використання при температурі навколишнього середовища у межах 16 - 43 °С.

Кліматичний клас	Температура навколишнього середовища °С
T	Від 16 до 43 (°С)
ST	Від 16 до 48 (°С)
N	Від 16 до 32 (°С)
SN	Від 10 до 32 (°С)

распорка

- Коли дверцята морозильної камери зачинені, утворюється вакуум. Зачекайте 1 хвилину, щоб відчинити їх ще раз.
- Її використання є обов'язковим для легшого відкриття дверцят. З її допомогою навколо цієї зони утворюється невелика кількість конденсату, тож ви можете з легкістю їх відчинити.



ЧАСТИНА 3: РІЗНІ ФУНКЦІЇ І МОЖЛИВОСТІ

Очищення та обслуговування

- **Передусім вимкніть установку від електроживлення**
- Не мийте прилад розливаючи воду.
- Холодильну камеру потрібно періодично мити, використовуючи розчин бікарбонату соди та теплої води.
- Мийте комплектуючі окремо милом і водою. Не мийте їх в Машині для миття посуду.
- Не використовуйте абразивні вироби, мийні засоби або мило. Після миття, пополоскайте водою та ретельно висушіть. Коли ви завершили миття, знову включити установку сухими руками.
- Ви повинні чистити конденсатор вінником, як мінімум один раз на рік для того, щоб забезпечити збереження енергії і збільшити продуктивність.

ЖИВЛЕННЯ МАЄ БУТИ ВІД'ЄДНАНО.

Розморожування

Морозильна камера розморожується автоматично. Вода, що утворюється у процесі розморожування, стікає по водозбірній канавці у випарювальний контейнер, де самостійно випаровується.



ЧАСТИНА 4: ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ

- Використання морозилки є, зберігання свіжозаморожених або замерзлих продуктів протягом довгих періодів часу, а також виготовлення кубиків льоду.
- Щоб заморозити свіжі продукти, переконайтесь, що як можна більше поверхні продуктів замерзло в контакт з охолоджувальною поверхнею.
- Не кладіть свіжі продукти із замерзлим поряд, оскільки замерзлі продукти можуть танути.
- Заморожуючи свіжі продукти (пр., м'ясо, рибу і начинку для пирога), поділіть на частини, які ви будете використовувати зараз.
- Після розморожування холодильника, знов покладіть продукти в морозилку і пам'ятайте, що їх треба використати за короткий період часу.
- Ніколи не кладіть теплі продукти в морозильне відділення. Оскільки вони будуть погано впливати на заморожені продукти.
- Для зберігання продуктів; завжди треба ретельно читати інструкції, вказані на упакованих продуктів, а якщо там немає інформації, продукти не можна зберігати більше ніж 3 місяці від дати їх придбання.
- Купуючи продукти, переконайтесь, що вони були заморожені при відповідних температурах і що упакування непошкоджене.
- продукти потрібно перевозити у відповідних контейнерах, щоб підтримувати їх якість і їх потрібно як можна швидше покласти знов у морозильну камеру.
- Якщо упакування продуктів має ознаки вологості та дуже роздулася, ймовірно вона зберігалась при невідповідній температурі і її вміст зіпсувався.
- Термін зберігання замерзлих продуктів залежить від кімнатної температури, налаштування термостата, частоти відкривання дверей холодильника, виду, типу продукту та часу, потрібного для перевезення продуктів від магазину до вашого будинку. Завжди дотримуйтесь інструкцій, вказаних на пакеті і ніколи не перевищуйте максимальний термін зберігання.
- Зверніть увагу; якщо ви хочете відкрити знову відразу після закриття дверей морозилки, це буде зробити не легко. Це нормально! Після досягнення умов рівноваги, двері будуть легко відкриватися.

ЧАСТИНА 5 : ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗМІНА МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ

- За можливості не викидайте оригінальне пакування і пінопласт — вони можуть знадобитися для перевезення у майбутньому.
- При повторному транспортуванні слід закріпити холодильник за допомогою товстих прокладок, стрічок або міцних мотузок. Дотримуйтесь інструкцій щодо транспортування, наведених на пакуванні.
- Вийміть змінні частини (полиці, додаткове приладдя, контейнери для овочів тощо) або закріпіть їх у холодильнику стрічкою, щоб уникнути ударів під час транспортування та зміни місця розташування.

Переставлення дверцят

- Змінити напрямок відкривання дверцят морозильнику неможливо, якщо дверні ручки на морозильнику встановлені на передній панелі.
- Напрямок відкривання дверцят можна змінити на моделях без ручок.
- Якщо напрямок відкривання дверцят морозильнику можна змінити, для цього слід звернутися до найближчого авторизованого сервісного центру.

ЧАСТИНА 6: ПЕРЕД ВИКЛИКОМ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ

Якщо морозильна камера не працює:

- Чи є збої в постачанні енергії?
- Чи правильно вставлений штепсель у розетку?
- Чи не перегорів запобіжник розетки, в яку вставлений штепсель, або головний запобіжник?
- Чи справна розетка? Перевірте це, вставивши штепсель морозильної камери у розетку, яка точно справна.

ТИП ПОПЕРЕДЖЕННЯ	ЗНАЧЕННЯ	ПРИЧИНА	СПОСІБ УСУНЕННЯ
Sr	Попередження про несправності	Показується у разі, якщо одна чи декілька деталей холодильника виходять з ладу або в роботі системи охолодження спостерігається проблема.	Негайно зверніться до сервісної служби.
LF	У морозильному відділенні не достатньо холодно.	Це попередження з'являється у випадку тривалого збою в мережі електропостачання, а також при першому вмиканні холодильника.	1-) Якщо заморожені продукти розморозилися, використайте їх якомога скоріше, адже вони можуть зіпсуватися, і не заморозуйте їх повторно. 2-) На деякий час збільшить температуру морозильної камери до бажаного значення або увімкніть режим швидкого заморожування.
LP	Низька напруга	Холодильник перемикається у режим очікування, якщо рівень напруги падає нижче 170 В.	Ця функція запобігає пошкодженню компресора внаслідок низької напруги. Холодильник почне працювати автоматично, коли напруга досягне потрібного рівня.

Попередження щодо температури:

На індикаторі температури блимають літери «LF», також подається звуковий сигнал, якщо температура у морозильній камері надто висока.

Причиною підвищення температури може бути наступне:

- Часте відкриття дверцят впродовж тривалого часу
- Завантаження великої кількості не охолоджених продуктів
- Висока температура навколишнього середовища
- Помилка у функціонуванні приладу.

Перевірте попередження;

Морозильна камера попереджає, якщо температура всередині неї встановлена неправильно, або якщо виникла проблема. Коди попереджень показуються на індикаторах морозильної камери. Коди попереджень виводяться на індикатори налаштувань морозильної камери.

Також подається звуковий попереджувальний сигнал.

Показ коду несправності та подача попереджувального сигналу продовжуються, доки не буде натиснена кнопка налаштувань або кнопка вибору режиму. Якщо натиснути будь-яку з цих кнопок, звуковий сигнал буде вимкнено. Попередження «LF» зникає через 15 хвилин. До сервісної служби звертатися не треба, цей режим може виникнути внаслідок однієї з зазначених вище причин. Морозильну камеру можна і далі використовувати для зберігання продуктів. Якщо впродовж години після натискання кнопки попередження «LF» не зникло з індикатору, треба звернутися до сервісної служби; заморожувати продукти не слід. Ці продукти слід спожити.

Якщо морозильна камера працює занадто шумно;

Нормальний шум

Звук потрiскування (потрiскування льоду):

- Під час автоматичного розморожування.
- Коли прилад охолоджується або нагрівається (через розширення матеріалу).

Коротке потрiскування: Виникає, коли термостат вмикає/вимикає компресор.

Шум компресора: Нормальний шум двигуна. Цей шум означає, що компресор працює нормально. Під час увімкнення компресор може спричиняти більший шум на короткий час.

Звук буркотіння або плескоту: Цей шум виникає внаслідок перетікання охолоджувальної рідини по трубах системи.

Звук потоку води: • Нормальний звук потоку води, яка тече у випарувальний контейнер під час розморожування. Цей звук можна почути під час розморожування.

ЧАСТИНА 6: ПЕРЕД ВИКЛИКОМ СЕРВІСНОЇ СЛУЖБИ

Шум потоку повітря: Нормальний шум роботи вентилятора. Цей шум можна почути у холодильнику із системою «No-Frost» під час нормальної експлуатації системи внаслідок циркуляції повітря.

Краї морозильної камери, до яких торкаються дверні петлі, теплі;

Поверхні, до яких торкаються петлі, можуть нагріватися при роботі компресора, особливо влітку (у спекотну погоду), це нормально.

Якщо всередині морозильної камери накопичується вода:

- Чи правильно запаковані продукти? Чи були висушені контейнери перед розміщенням у морозильній камері?
- Чи часто відчиняються дверцята морозильної камери? При відкриванні дверей волога з приміщення потрапляє до морозильної камери. Волога накопичується швидше, якщо ви часто відкриваєте двері, особливо якщо у кімнаті висока вологість.
- Накопичення крапель води на задній стінці після автоматичного розморожування не є несправністю (у моделях зі статичною системою охолодження)

Якщо двері не закриваються і не відкриваються належним чином:

- Чи не заважають упакування з продуктами закривати двері?
- Чи правильно розміщені відділення, полиці та ящики дверей?
- Чи не поламані або не відірвані дверні петлі?
- Морозильна камера стоїть на рівній поверхні?

Рекомендації

- Функція захисту компресора активується після раптових коливань напруги або після відмикання приладу. Ця функція потрібна для стабілізування газу в системі охолодження. Морозильна камера почне працювати через 5 хвилин, тому немає підстав для хвилювання.
- Якщо прилад не використовується протягом тривалого часу (наприклад протягом відпустки) Розморозьте і вимийте холодильник, залишаючи двері відкритими, щоб запобігти утворенню неприємного запаху.
- Щоб повністю зупинити прилад, витягніть вилку з головної розетки (для очищення і коли двері залишаються відкритими)
- Термін служби пристрою визначений та заявлений Міністерством промисловості складає 10 років.

ЧАСТИНА 7: ПОРАДИ ЩОДО ЕКОНОМІЇ ЕНЕРГІЇ

- 1— Встановлюйте прилад в прохолодному, добре провітрюваному приміщенні, не під прямим сонцем і не поруч з джерелами тепла (радіатори, плити і т. п.). Інакше використовуйте теплоізоляційні пластини.
- 2— Залишайте гарячі страви та напої охолонути до кімнатної температури.
- 3— Напої та рідкі продукти повинні бути закриті. Інакше вони збільшують вологість в пристрої. Це збільшує час роботи. Закриті напої та рідкі продукти також краще зберігають запах і смак.
- 4— При розміщенні продуктів та напоїв залишайте дверцята відкритими якомога коротший час.
- 5— Тримайте закритими кришки всіх відсіків пристрою з різними температурами (відсік для овочів та фруктів, відсік свіжості і т. п.).
- 6— Ущільнення на дверцятах має бути чистим та еластичним. Замініть ущільнювач, якщо він зносився.





**Service
& Support**

Visit our website:
www.sharphomeappliances.com

Or contact us:

